

山西家装集成墙板 山西阳泉灿坤工贸公司 家装集成墙板加盟

产品名称	山西家装集成墙板 山西阳泉灿坤工贸公司 家装集成墙板加盟
公司名称	阳泉灿坤工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省阳泉市郊区河底镇苇泊工业园区
联系电话	13934270336

产品详情

集成墙板隔热、保温、隔音。易清洗

集成墙板隔热、保温、隔音。集成家装中墙面的隔音效果和普通墙面对比，家装集成墙板厂家电话，分贝可以降低29分贝。这样可以有效的提高家居环境，不会影响到其他人，很多房间都会使用集成墙面。尤其是铝合金墙板一般都有填充材料，隔音保温效果好。传统的墙纸、油漆、刮白，非常容易脏，清洁起来非常困难，而集成墙板，表面防水防潮，用抹布擦拭就能轻松去除污渍，而且很集成墙板都具有防潮性能，特别适应于南方的装修.特别解决了南方家居装修的墙体渗漏形成装修霉变。

PVC护墙板生产工艺

所有温度到达设定温度后，至少温度恒定半小时以后方能投料开车。

确认挤出机主机面板上的主机转速和喂料转速都处在零位上，再低速启动主电机，启动喂料电机，采用饥饿式喂料方式，等物料从口模流出后，同时逐步同步提速，确保喂料电机与主电机转速配合合理。

模具出料后观察模具各方向的出料速度，家装集成墙板加盟，当各方向的出料速度非常不匀时，调整模具温度使其出料速度大致一致。

定型模给水，将墙板进入定型模后将定型模上盖板压上，并用螺丝固定。开启模具冷却水，开真空，墙板出水槽后，给水槽注入冷却水，冷却水温控制在15度以内。

切割，检验，山西家装集成墙板，包装，入库。

看是否墙板有破损进水的情况发生。或者配方中润滑剂的含量偏高，尤其是外润滑用量偏多。

密度太大，发泡不好

或者使用了比较劣质的稳定剂，内部外润滑用量偏多，稳定成分偏少。首先看润滑是否平衡，润滑偏多，造成熔体强度下降，泡孔变大，密度就会增大。再次可适当降低发泡剂用量或者增加调节剂用量看看是否有效果，根据反馈出的情况进行调整。

主要原因是出料不均造成的，造成出料不均的原因有：塑化过度熔料过软；物料流动不均匀；牵引和挤出不匹配；熔体强度过大而回弹等

山西家装集成墙板-山西阳泉灿坤工贸公司-家装集成墙板加盟由阳泉灿坤工贸有限公司提供。阳泉灿坤工贸有限公司（www.yqckgm.com）是从事“主营PVC墙板,树脂瓦,包膜二氧化钛等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：耿经理。