

谐城 企业实力雄厚 明装暖气安装 合肥暖气

产品名称	谐城 企业实力雄厚 明装暖气安装 合肥暖气
公司名称	安徽谐城环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市潜山路与望江路交口东大唐国际13号楼27层
联系电话	13955128511

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽谐城环境工程有限公司

对暖气片系统进行压力试验。这是暖气片安装步骤中非常重要的一步；按照装修进度进行。散热片施工与水电施工同步进行，以免影响施工进度。我们通常所说的地暖指的是湿铺地暖，是在地面上铺设20-30mm的保温板，明装暖气安装，然后铺设反射膜、铁丝网，再在上面铺设地暖管道或发热电缆。全自动泵循环安装方法的变形，就是把暖气片换成地热管道。这种安装方法可以将暖气片完全的放在地面，暖气安装，使之让暖气片与锅炉之间不存在一定的高差。

供暖期间暖气片不热的原因以及处理方法

室内暖气部分不热

1、积气。室内暖气部分不热一般是因为暖气片里面积气集气了，就是造成了“气堵”现象，合肥暖气，建议给暖气片放气。

2、水力失调。部分暖气片不热，将热的关掉、不热的能够热起来，这种现象称为室内循环系统的水力失调。处理这种情况可在室内系统作调节处理，将热的暖气先关闭，让不热的暖气热起来，然后慢慢开启热的暖气。

3、堵塞或安装不合理、私自改装：若采取上述方法还不能解决，那么暖气片或管路就可能存在阻塞或严重安装不合理情况了，建议请专业维修人员进行拆装检查，排除堵塞情况或对安装合理的管路重新安装才能消除。

暖气片安装注意事项

暖气片安装什么时候zui适宜。从新房装修进程上看，因为暖气片安装都是暗埋管道，暖气安装公司，所以暖气改管施工往往是装修的第 一步，大多数人家都会选择在水电施工之前安装暖气片。另外，暖气片安装zui好选在墙壁已经粉刷完毕，或者贴好墙纸后。

以下情况需要安装地支架。家中的墙面是保温墙、隔断墙的情况下需要安装地支架；另外，安装比较重的暖气片时，也需安装地支架进行支撑。

谐城 企业实力雄厚(图)-明装暖气安装-合肥暖气由安徽谐城环境工程有限公司提供。安徽谐城环境工程有限公司（www.zgweineng.com）有实力，信誉好，在安徽 合肥 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽谐城和您携手步入辉煌，共创美好未来！