

广东瓷砖背胶加盟代理 瓷添乐加盟 大理石瓷砖背胶加盟代理

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 广东瓷砖背胶加盟代理 瓷添乐加盟 大理石瓷砖背胶加盟代理 |
| 公司名称 | 广州瓷添乐装饰材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区大龙街金岗路1号之九103 |
| 联系电话 | 13380096297 13380096297 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州瓷添乐装饰材料有限公司

瓷添乐装饰材料——瓷砖背胶加盟代理

特点

1、粘结强度高，能在玻化砖的粘结面形成一个新的粘结面，使之增强与粘结材料之间的粘结能力。

2、柔韧性好，硬化收缩小，与水泥基粘结材料相容性强，粘结牢固；耐酸耐碱和防腐性能优异。

3、具有超i强渗透性，能够快速渗透玻化砖及石材等高密度砖石的微小空隙内部，形成永久牢固的双向锚固层。

4、施工方便，容易掌控；无毒无害，玻化瓷砖背胶加盟代理，绿色环保。瓷砖背胶加盟代理

瓷添乐装饰材料——瓷砖背胶加盟代理

使用方法

可采用刷涂或滚涂的方法将背涂胶均匀涂刷在饰面砖材的背面，建议采用“十字交叉法”均匀地涂刷一层，避免漏涂露底。

参考用量：5kg

正常情况下约为0.1kg/m²。

注意事项

施工温度在5~35℃，广东瓷砖背胶加盟代理，遇到沙尘及下雨天气不宜施工。

基面要保持干净、坚固，无灰尘、油污、蜡染等。

无需用加水，开桶搅拌均匀后直接使用。

待背胶干后再进行粘贴。瓷砖背胶加盟代理

欢迎咨询瓷添乐有关：强力瓷砖背胶厂家价格、瓷砖背涂胶价格、供应瓷砖粘合剂多少钱、房地产瓷砖粘接剂厂家、建筑瓷砖背胶多少钱一桶、品牌瓷砖背胶厂家招商、代理瓷砖背胶厂家等等。欢迎前来咨询！瓷砖背胶加盟代理

瓷砖背胶施工注意事项

- (1) 施工温度在5~35℃，遇到沙尘及下雨天气不宜施工。
- (2) 基面要保持干净、坚固，无灰尘、油污、蜡染等。
- (3) 保持结面的干净及干燥，避免雨天作业，避免在潮湿环境下进行瓷砖粘贴，尽量保持环境干燥。
- (4) 无需加水，开桶搅拌均匀后直接使用。
- (5) 涂刷在瓷砖背面后，要等涂膜变为透明状后方可涂抹水泥砂浆或其它粘结材料进行铺贴。瓷砖背胶加盟代理
- (6) 粘贴瓷砖时，保证瓷砖与砂浆紧密贴合，避免出现空鼓现象。
- (7) 注意成品保护，避免后续施工作业造成损坏。

瓷砖胶：施工注意事项

- (1) 瓷砖胶不能勾兑水泥。

(2) 瓷砖胶不能随意搅拌。正确的做法应该是将瓷砖胶粉剂慢慢倒入洁净的桶中，按比例加入净水，使用电动搅拌器将浆料搅拌至均匀无结块状态。

(3) 瓷砖胶不能放置太久，也不可以在变干的瓷砖胶里再继续加入瓷砖胶粉和清水继续混合使用。瓷砖背胶加盟代理

(4) 瓷砖胶不能刮胶太厚，要选用适当型号的齿形刮刀粘贴瓷砖。

(5) 一次性刮胶面积不能太大。每次施工约1m²内，大理石瓷砖背胶加盟代理，室外干燥气候应预先润湿墙面。

(6) 基面要先进行找平处理。墙面不平整的话，会导致瓷砖与墙面的接触不到位，容易造成空鼓。基层平整度小于3mm，基层垂直度小于3mm。

(7) 基层要保证干净，结实。由于基层强度低，即刷即贴瓷砖背胶加盟代理，有油污会直接影响瓷砖胶的粘结力，导致空鼓掉砖。

(8) 注意瓷砖胶的粘结强度指标。C1的粘结强度为大于等于0.5Mpa (5kg/cm²)，而C2的粘结强度为大于等于1.0Mpa (10kg/cm²)。一般来说贴小砖C1即可，贴大砖超过800*800的瓷砖才用C2的。瓷砖背胶加盟代理

欢迎咨询瓷添乐有关：瓷砖背胶加盟费用、瓷砖专用粘结剂厂家、即刷即贴瓷砖背胶加盟代理、代理瓷砖粘合剂价格、墙面瓷砖粘结剂多少钱、厨卫瓷砖粘结剂多少钱、杜绝空鼓瓷砖背胶生产厂家等等。欢迎前来咨询！瓷砖背胶加盟代理

瓷砖背胶是完全的绿色环保产品，主要有以下两种不同背胶产品：

1、双组份瓷砖背胶，原材料为丙烯酸乳液+高聚物+无机材料，无毒、无刺激，对人体无害，符合环保要求，抗粘连性能好。使用时候需要搅拌均匀再进行涂刷，干固24小时之后用水泥砂浆铺贴瓷砖。

2、单组份液体瓷砖背胶，主要原材料为丙烯酸乳液，无毒、无刺激，对人体无害，符合环保要求，抗粘连性能好。这类背胶在涂刷之后需要2-3小时干固时间（具体的看通风、湿度和温度），再使用水泥砂浆进行铺贴。瓷砖背胶加盟代理

同时瓷砖背胶不仅仅适用于玻化砖，对于通体砖、全抛釉、微晶石、仿古砖等其他低吸水率的瓷砖在铺贴的时候都有非常不错的效果。还有例如混凝土现浇面、防水涂层等吸水率较低的基面均可起到较好的粘接效果。

瓷砖背胶的使用方法分为四部：

- 1、清洁基层：清洁瓷砖背面灰土，如果瓷砖背面有脱模剂（一层透明光面）也要清洗掉。
- 2、涂刷背胶：用油漆刷子或者滚筒刷子将瓷砖背胶乳液均匀的刷在瓷砖的背面。
- 3、涂抹砂浆：为了增加水泥的保水性和降低收缩率，可以可以使用专业瓷砖胶或均匀涂抹砂浆。
- 4、上墙后使用橡胶锤轻轻敲实瓷砖让它更牢固。瓷砖背胶加盟代理

广东瓷砖背胶加盟代理-瓷添乐加盟-大理石瓷砖背胶加盟代理由广州瓷添乐装饰材料有限公司提供。广州瓷添乐装饰材料有限公司（www.citianle.com）有实力，信誉好，在广东广州的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进瓷添乐和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.gzctl.cn）还是从事瓷砖背胶品牌，瓷砖背胶厂家，瓷砖背胶厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。