

空心砖生产 山西空心砖 晋中晋誉建筑材料公司

产品名称	空心砖生产 山西空心砖 晋中晋誉建筑材料公司
公司名称	晋中晋誉建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区庄子乡井峪村郑家地
联系电话	13105448651 13105448651

产品详情

山西空心砖厂，山西水泥标砖，山西路面砖，山西面包砖，山西连锁砌块，山西盲道砖，山西护坡砖

晋誉水泥砖厂和您分享：

空心砖原材料要求：

1. 空心砖进入施工现场后应按使用要求抽取一定数量的产品，每3万块抽取一批，送至建筑材料试验站进行测试。
2. 砌筑砂浆的砂宜采用中砂，砂子不得含有害杂物，砂子含泥量 M5砂浆不得超过5%。<M5砂浆不得超过10%。一般使用混合砂浆，以改善和易性和节约水泥。除水泥和砂子外，砌筑多孔砖或空心砖掺入石灰膏等到无机物掺合料，有利于瓦工砌筑时铺灰浆或砖与砖上下形成砂浆键，严禁使用生石灰（指干石灰），以防墙体严重泛霜或加重石灰爆裂而导致墙体破坏。
3. 砌筑水泥：水泥进场使用前，山西空心砖，应分批（散装水泥 500t/批，袋装水泥 200t/批）对其强度、安全性进行复验合格后使用。水泥进场超过三个月必须进行复验按复验结果使用。

多孔砖或空心砖在运输和堆放过程中，要尽可能地减少碰撞。在装卸时要用专用夹具，不允许人为地用手将砖抛入运输车箱内，不能允许直接倾倒或抛掷，造成产品外观损坏。多孔砖或空砖进入施工工地后应分类整齐堆放，堆放高度不宜超过20皮砖。产品应放在地势较平坦、且能承受产品自身的荷载。

山西空心砖厂，山西水泥标砖，山西路面砖，山西面包砖，山西连锁砌块，山西盲道砖，混凝土空心砖，山西护坡砖

晋誉水泥砖厂和您分享：

空心砖基本要求：

1. 空心砖常温下砌筑应提前1-1.5d浇水湿润，如果临时浇水，则砖达不到规定湿度或砖表面存有水膜而影响砌体强度。砌筑时砖含水率宜控制在10%-15%范围内（含水率以湿润后水重占干砖重量的百分数计）。
2. 空心砖砌筑墙体时一般平行地面。
3. 墙砌至梁板底时，应留100-200mm空隙，待填充墙砌筑完至少间隔7天后再进行斜顶补砌，空心砖生产，将砂浆填实，或浇筑膨胀砼，防止梁板底出现裂缝。

空心砖砌筑形式：1. 空心砖一般侧立砌筑，孔洞方向与墙长向平行。特殊要求时，孔洞也可呈垂直方向。2. 空心砖墙的厚度等于空心砖的厚度。采用全顺侧砌，上下竖缝相互错开1/2砖长。

空心砖砌筑砂浆：1. 搅拌：砂浆现场机械搅拌，其搅拌时间不得小于3min。2. 砌筑砂浆试块：每一检验批（每检验批不少于5组），按层或流水段和不超过250m作为一检验批。试块留置应由监理工程师和工地见证取样员旁站，试验人员随机取样。

晋誉建筑材料有限公司，混凝土空心砖、连锁砌块>省工省料，工程综合造价可节省至少20%，免抹灰：免做抹灰层，直接刮墙，减少了施工工序；免支模：空心可以作为模板支撑，节省了模板安装程序，空心砖厂，施工周期短/防水抗裂/环保安全。

晋誉建筑水泥厂和您分享：混凝土空心砖砌筑工艺与施工顺序

安装过梁基标高、位置及型号必须符合设计图纸要求，坐浆饱满;如坐浆厚度超过200mm时，要用细石混凝土铺垫，过梁伸入两端的支承长度应一致。

填充墙墙高 4米时，190墙，填充墙墙高 3米时，应在墙中部或门洞上口标高处设置一道120厚的现浇钢筋砼配筋带，其两端钢筋与柱或抗震墙预留的拉筋搭接，洞口处之截面高度及配筋应按过梁要求。

空心砖生产-山西空心砖-晋中晋誉建筑材料公司由晋中晋誉建筑材料有限公司提供。晋中晋誉建筑材料有限公司（www.sxjzcl.cn）位于山西省晋中市榆次区庄子乡井峪村郑家地。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晋誉水泥砖厂在砖、瓦及砌块中享有良好的声誉。晋誉水泥砖厂取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。晋誉水泥砖厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。