

外墙防水施工方案 外墙防水 武汉安建江城

产品名称	外墙防水施工方案 外墙防水 武汉安建江城
公司名称	武汉安建江城防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区小东门民主一路127号
联系电话	17320517753

产品详情

施工注意事项

- 1、防水涂料在使用之前，外墙防水修补，要核对标签，搅拌的时候要均匀，用完之后要记得盖好盖子。
- 2、贮存防水涂料要符合产品的说明书，要在规定的温度和条件下存放，太高的温度或是太低的温度都不适宜保存外墙防水涂料。
- 3、在涂刷涂料的时候，要注意建筑物的成品保护，这样可以防止交叉作业而引起的人为污染。已经施工的墙面，如果再受到脏污的话，可以使用干湿布轻轻的擦洗，如果太严重，要进行重新涂刷。
- 4、施工之前要注意天气预报，楼房外墙防水，避免在雨雪来临之际施工作业。
- 5、涂刷的工具用完之后，要及记得及时清理干净。

注意事项

- 1.外墙防水施工过程中，若外墙有膨胀螺丝、预埋件等，拆除，拆除后用水不漏加固修复，然后涂刷防水涂料。
- 2.为保证100%安全，安全绳是锦纶绳，且满足直径1.8厘米以上，同时绳子内带有钢丝。
- 3.顶楼放绳子需加滑轮，以保证绳子不会因摩擦导致降低质量。
- 4.安全带加厚，且钩子和U型扣满足足够的质量，包括座板也是优等产品。

住宅外墙防水做法：做住宅外墙防水时，首先需要先了解现场的情况，找到漏水点，并对漏水点周围进行清理打磨，保证表面的平整性、干燥性及洁净性，其次准备防水材料，外墙防水施工方案，对漏水点

进行施工，并且做好周围的勘察，防止出现其他部位漏水，做好细节部位的处理。

1.根据现场实际情况，对防水部位基层原有的外墙涂料进行清理，特别是基层破碎处、松动处进行彻底清除干净，露出坚硬基础。

2.将防水基层表面的涂料、灰尘、油渍、污迹进行清洗，使其防水材料粘接牢固。

3.在基层处理干净的基础上，外墙防水，用有机硅防水涂料与水按1：2的比例稀释后，掺入高标号水泥做成灰膏，对砂眼、蜂窝、龟裂做细部处理。

外墙防水施工方案-外墙防水-武汉安建江城由武汉安建江城防水工程有限公司提供。外墙防水施工方案-外墙防水-武汉安建江城是武汉安建江城防水工程有限公司（www.ajjcf.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：熊总。