

# 肇庆中央空调 东莞精良空调 中央空调施工方案

产品名称	肇庆中央空调 东莞精良空调 中央空调施工方案
公司名称	东莞市精良空调制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇山厦村求雨路4号
联系电话	13711929727

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市精良空调制冷设备有限公司

### 中央空调关键技术

(1) 利用中央空调冷却循环水的自身动力，将具有擦洗功能的特殊球自动送入空调冷却系统中，对冷凝管壁进行自动擦洗。

(2) 完成擦洗的特殊球从冷却系统中送回系统外的球注入器中作自我清洗动作，并自动排除出脏水。

(3) 采用全物理方式36次全自动清洗冷凝管道。

(1) 电脑程序控制器启动清洗循环，将注射阀门打开，控制特殊球进入冷凝器循环系统；

(2) 尺寸比管道稍大的软质材料制成的特殊球通过冷凝器，中央空调施工方案，将冷凝器管壁上的水垢和污垢带走；

(3) 特殊球通过冷凝器后，被回收器接收；

(4) 电脑程序控制器打开排水阀门，球自动回到球注入槽，槽中的水自动将特殊球进行清洗、排污、排水阀门关闭，完成一次循环。遵此电脑程序每天进行36次循环清洗。

俗话说，中央空调设计方案，中央空调三分品质，七分安装。所以说中央空调的安装规范是十分重要的，对于室内中央空调如何安装呢？有什么标准流程吗？

中央空调维修师傅说，施工队进场一步就是吊装内机，对于中央空调室内机，中央空调安装工程，

标准流程：安装师傅进场按照图纸现场再核对（机型，定位图纸）排水位置，必须就进排水优先。

再安装吊码定位：要求每90-100CM之间必须两个吊码，以确保冷凝管道的横平竖直。

必须用厚不锈钢吊码：90-100CM之间必须两个吊码固定：彩色管卡颜分：气管，液管，肇庆中央空调，冷凝水管：粘贴警示标签，为后面工种施工人员更好的施工。这里强调一点，内机离房顶距离不得小于1公分，避免机器运行时与墙顶产生共振。内机吊装需考虑百分之一的坡度，接冷凝水的一侧要稍微低一些，避免冷凝水排不出去。如此，才能避免以后出现中央空调的维修问题。只有严格安装标准的施工流程安装出来的中央空调才能大限度的提高中央空调的使用效果，减少使用麻烦，为以后使用节省财力，省心省力！

一步：放置室内机

放置室内将空调室内机放在专业的安装台布上，注意轻拿轻放，不要碰撞磕损。

二步：安装挂机架

首先丈量挂机架的安装位置，注意挂机架的安装位置要水平，并且挂机架要安装牢固。

三步：安装室内机铜管

安装空调铜管的时候要注意以下事项：

1、准备好所需要的焊接设备及所需要的适合的配件和空调铜管。

2、一定要清洁所要焊接的配件及空调铜管，从而确保正确的焊点。

3、将想切割的空调铜管做好相应的标记，使用铜刀切割空调铜管。

4、

用砂布或纱布清洗空调铜管的两端，直到它看上去干净。这样做是为了去除污垢和油脂，防止氧化。

5、在焊接时使用空调铜管助焊剂，只用一层薄薄的空调铜管助焊剂即可。

6、

在加热空调铜管和管件时，管道中的拟合是将要更多的热量，所以安装时配件和空调铜管应该是够热。

肇庆中央空调-东莞精良空调-中央空调施工方案由东莞市精良空调制冷设备有限公司提供。东莞市精良空调制冷设备有限公司 ( [www.wlxjld.com](http://www.wlxjld.com) ) 为客户提供“螺杆式冷水机,恒温恒湿空调机,水冷柜式空调机”等业务,公司拥有“精良,雅荣”等品牌,专注于换热、制冷空调设备等行业。欢迎来电垂询,联系人:吴良学。