

赣州水性石材 水性石材加盟 柯宝建材

产品名称	赣州水性石材 水性石材加盟 柯宝建材
公司名称	福建柯宝建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山投资区高兴路6号
联系电话	13395009157

产品详情

解决方法：

1.调整碎石级配

过多使用粒径小的碎石会使漆膜表面质感降低，过度使用粒径过大的碎石，则容易造成飞溅和掉砂，只有按一定级配配比，才能达到均匀统一。

2.调整施工操作

如果是喷枪原因，赣州水性石材，则需要调整喷枪口径和压力。

3.调整涂料稠度

如果是涂料稠度造成原因，则需要调整稠度。

三、真石漆发花

原因一：基层酸碱度的影响，酸碱度大于9，就会导致发花现象。

原因二：施工过程中薄厚不均匀容易出现发花，此外真石漆喷涂用量过少，漆膜太薄也会造成发花现象。

原因三：真石漆生产过程中，纤维素比例过高，是发花的直接原因。

水泥表面如何做多彩涂料？

水泥表面如何做多彩涂料？直接上料肯定是不可取的，简单介绍一下施工流程。

首先要做基面处理，把外墙的污垢清理掉，将水泥的粉屑应全部铲除干净，然后把墙体表面用腻子补平。

注意：如果墙面是有水泥粉状的情况，基本上整个墙体都会有粉化物和污垢，这些在施工之前一定要清理干净。

然后如果水泥墙面有孔洞、掉角、表面不平时。对于孔洞：如果太大要用砂浆找平，不然就可以用腻子修补即可。其中如果水泥墙面有龟裂与粉化的现象，要注意龟裂纹的多少和龟裂与粉化的程度，如果龟裂是由于主体，要先进行补缝；如果普通的龟裂，那就正常的调整修补就行了，水性石材报价，如果普通的粉化，可以用底漆进行渗透喷涂即可；可是如果没有办法彻底解决粉化就要喷涂渗透底漆，再进行批刮掺有渗透底漆的水泥，然后再将表面统一找平。

如果在外墙施工时，水泥墙面由于渗水使墙面有水，就要先把积水和渗水去除掉，然后在进行防水措施，把排水口处理好，以免再发生渗水现象。

工艺技术

1、砖形真石漆：先按要求设计好砖形尺寸，然后在已涂好底油的墙面用木框架做好砖形模型，在喷上真石漆，在真石漆还没有表干前取下木框即可。

2、垂直面喷涂：

采用划圈法，距离30cm-40cm，以半径约15cm横向划圈喷涂，并不时上下抖动喷枪，这样喷速度快而均匀，且易控制，如果采用一排一排的主式重叠喷涂，速度慢，上下交接处难控制均匀，将影响外观，造成涂料缺陷。

3、罗马圆柱喷涂：

因其是圆柱形，所以采用"M"线形喷涂，距离略远约40cm，水性石材加盟，喷枪要垂直柱面喷涂，自上而下，喷好一面再转向另一面，转向角度约60度为宜。

4、方形柱喷涂：

方形柱棱角分明，很容易因喷涂不匀而使棱角模糊，为了喷涂方便，以约50cm的距离喷涂棱角，远距离喷涂，雾花散得开，面积大而均匀，水性石材品牌，如果距离太近，稍不注意就会喷厚，喷不均匀，使棱角线条显现不出来，失去了原有建筑的整体外观美感。

5、圆柱形小葫芦喷涂：

现代建筑采用圆柱形小葫芦做栏杆装饰，大都要求喷上真石漆，因其小巧玲珑，极具装饰性，对它们的喷涂工艺也更为细致。做栏杆装饰的葫芦柱，距离太近，有些地方根本无法正面喷涂，所以按一般常规喷法是无法达到理想效果的。喷涂选用小喷嘴，距离约40cm，快速散喷真石漆，自上而下一面一面来喷，不能正面喷涂的，用抖动喷枪的方法，令其周围尽量喷上真石漆，然后用毛刷刷平真石漆，没有喷到的地方也可以用毛刷略微抹上一层，再用喷枪散喷一遍，不能太薄，也不能太厚，盖住刷痕即可，薄了不能起到很好的保护效果，厚了则遮盖住了原有的线条美感，也可能出现裂缝等不良表面现象。

有限公司 (www.kobojc.com) 为客户提供 “ 防水铺贴,艺术涂料,水性石材,内外墙涂装,仿石漆 ” 等业务 , 公司拥有 “ 柯宝 ” 等品牌 , 专注于室内涂料等行业。欢迎来电垂询 , 联系人 : 王先生。