

# 苏州pp塑料颗粒 改性pp塑料颗粒 宝绿特塑业

产品名称	苏州pp塑料颗粒 改性pp塑料颗粒 宝绿特塑业
公司名称	芜湖宝绿特塑业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾址区新芜经济开发区赵桥工业园五星大道
联系电话	13956167579 13956167579

## 产品详情

### PP再生料生产流程

PP再生料是聚再生料，就是聚回收之后再加工而成的，是二次再处理，以后的产品统称。是一般塑料经过回收机热化，挤出制粒，可以再次当原料使用的过程。从环保角度看，这种方式是有利于减少资源消耗，低压pp塑料颗粒，保护资源的一种途径。

而PP再生料生产流程是这样的：一是，加工原料的来源和分选，PP大都来源于生活中的日用品，塑料盆，水桶，水瓶，编织袋，等等。然后把材料按照颜色分开。二是打碎清洗，先将分类好的PP原料放入粉碎机中进行粉碎工序。然后粉碎后的碎片通过传输带送入清洗槽，经过高压水流的清洗以及清洗槽中的几道滚轮，进行反复的清洗，清洗后通过传送带，送入下一部工序，然后用甩水机甩干余水，然后进行晒干，备用。三是拌色，一般用搅拌机或者人工进行搅并加入颜色和辅助剂。但加色加助剂配一点新料或者配增韧剂等等，都要按照利用生产什么产品来做。四是造粒，将洗干净的原料放入槽内，经过加热箱，(加热时的温度不可过高，容易发脆，一定要注意温度的控制)燃烧成黑色的溶液。然后，加入碳酸钙，进行搅拌，搅拌要比较的均匀。然后进行拉丝，拉出来的丝经过冷水槽，进入下个工序。五是切割，切割的标准一般是3mm\*4mm，否则再好的料出来的外观也不好看、不标准。但切粒好坏机头出料快慢要标准，而切粒车刀片也要装好，否则切不好粒。这样PP再生料就生产出来了。

我们厂家的生产流程大体就是这样，今天就先介绍这么多。

### 黑色高光PP料的特性和用途.

#### 黑色高光PP料的特性和用途

黑色高光PP料的应用越来越广泛，苏州pp塑料颗粒，许多家用电器制品用的就是高光的PP料。黑色高光泽的PP渐渐用来代替HIPS、ABS等高光制品的材料。

- 1、现在已有很多关于聚PP高光泽材料的研究。主要方法是对其进行改性，采用高光的PP料加入无机填料和成核剂。成核剂的加入可改变PP的结晶度，提高透明性、光泽度和刚性，结晶度越高，晶粒尺寸越小，分布越均匀，制品的光泽度越高。常用成核剂有 晶型的成核剂，如芳基盐类。
- 2、无机填料的加入会提高材料的熔融指数和冲击强度，但对制品的光泽度有一定的下降，选用圆球状比片状和粒状的光泽度要好。
- 3、黑色高光PP料的特点是：有良好的表面光泽，表面硬度、耐热性能、机械强度较好，同时有尺寸稳定性和加工流力性。这类高光泽PP料可用家电中的电热水壶底座、电饭煲、面包炉等外壳部件。

跟着人们环保认识的逐步觉悟，关于废物的分类收回也开端逐步注重起来了，再生工业开端在经济的开展傍边占有一席之地。PP再生塑料颗粒工业作为循环经济中的重要一环，它的开展开端逐步构成工业，进入人们的日常日子，那么PP再生塑料颗粒的好坏应该怎么区分呢？接下来就带大家一起来了解一下。

- 1、色彩：一般不论是什么色彩，带透的总比不透的要好。
- 2、光泽：光泽好的比没有光泽的要好，所谓光泽是料自身所具有的，就像人的肤色，便是料外表的色彩。
- 3、气味：用火机点着，3秒后吹灭，闻它的烟味，区分它和新料PP的不同，其间要注意，有的色彩的色粉宣布的滋味较大，会掩盖PP(PP再生料)的部分滋味，不要忧虑，还有其他方法。
- 4、拉丝：吹救活后，改性pp塑料颗粒，用铁质的物体敏捷触摸融体，拉丝pp塑料颗粒，然后敏捷摆开，看看丝的成形是不是均匀的，是均匀的便是好料，多拉几回后，将丝堆叠起来，再次摆开，看它有无弹性，能不能再次摆开而不断，没断的或摆开一段距离后断的是好料。
- 5、以上不能承认的，能够采纳再次用火烧的方法，在焚烧的过程中敏捷冒黑烟或融体敏捷下滴的，不是好料。
- 6、用牙齿咬：先自己去体会新料PP(PP再生料)的强度，再比照一下，假如相对较软，里边肯定添加了PE。
- 7、看切断的断面：断面粗燥的且没有光泽的，料质较差。
- 8、浮水：只需有沉水的即差，假如上述还不敢肯定，或拿不定主意，那就只要试机

苏州pp塑料颗粒-改性pp塑料颗粒-宝绿特塑业(诚信商家)由芜湖宝绿特塑业科技有限公司提供。芜湖宝绿特塑业科技有限公司(www.whzssl.com)是从事“改性再生HDPE塑料颗粒,PE颗粒,PP颗粒,废塑料再生回收”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：诸经理。