

# 日照工程卫浴暖气片 祥和散热器

产品名称	日照工程卫浴暖气片 祥和散热器
公司名称	河北祥和冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市固城南店村
联系电话	13603225148

## 产品详情

暖气片有制作工艺，那安装也是需要工艺的，下面做一下 暖气片安装工艺介绍：

暖气片一般安装于建筑物外墙窗下，并应使其垂直中心线与窗的垂直中心线重合。

暖气片安装一般分为明装、半暗装和暗装三种形式。

明装为暖气片全部露在内墙面的安装；半暗装为暖气片的一半嵌入墙槽内的安装；暗装为暖气片全部嵌入墙槽内的安装。

暖气片安装方式有墙挂式和落地式两种。

暖气片墙挂式安装，使用专用托钩。若在砖墙上安装可在墙上栽埋托钩，将暖气片挂在托钩上。具体方法是：托钩位置标定后，打洞并清除洞内砖渣，用水湿润洞壁后，即可栽埋托钩，先用150号细石混凝土填塞满孔洞，再将托钩尾端垂直墙面插入洞内捣实、抹平，待混凝土强度约达到有效强度的70%以上后，即可挂装暖气片。若在钢筋混凝土墙上安装，应在墙上预埋铁件，安装暖气片前将托钩焊在预埋件上，此外，砖墙、混凝土墙均可采用膨胀螺栓形托钩。

暖气片落地式安装需要专门的支、托架，片数相等的暖气片支托钩的安装位置应相同。所有支托钩（架）与暖气片应结合紧密，不允许出现有不接触现象。

好多南方客户在购买暖气片的时候总是询问壁挂炉采暖应该选择什么样的暖气片，今天暖气片大品牌祥和暖气片给出了答案：

壁挂炉采暖的特点是：整体启动速度慢，水量小，水循环快，水质相对干净，温度控制准确。

针对以上特点，我们应该选择具备如下特点的暖气片：

1、容水量不要太大，否则会影响整体启动速度，容水量太大的暖气会导致壁挂炉启动了很长时间，暖气温度还是上不来，所以要采用容水量小的暖气，也就是管径细一些的暖气。

2、暖气内腔要干净，因为如果暖气内墙不干净，会损坏壁挂炉加热内胆或者循环泵，这就排除了一些防腐性的暖气和铸铁暖气。

3、壁挂炉采暖用的水比较干净，腐蚀性小，所以对暖气材质要求比较低，但是不能用纯铝暖气。

综合以上三个因素，我们可以选择管径小一些的钢制暖气片或者铜铝复合暖气片。比如祥和铜铝复合暖气片7575系列。这种暖气片口径相对小，铜管做内胆防腐性能强，壁挂炉供暖可以安全使用50年。

假如是个供暖期，还需注意以下事项：

1、暖气片上及周围要有足够散热空间，不要堆积杂物，避免影响采暖质量；

2、采暖管道上的各种阀门，经调试后，不要随意封闭和开启；

3、保证房间的密封性与保温性，门窗在供暖中应处于密封状态；

4、供热开始后，房间温度不会立即上升，往往经一段“蓄热”过程，房间温度才能达到合格的温度。

5、进行室内装饰时，请不要随意撤除或添加供热设备，也不要改动暖气片的安装位置。

6、供暖后，如果有个别暖气片或单个管道出现不热状况时，可以按照以下办法进行调试排查：调整每个供热立管的阀门到合适的位置；打开暖气片末端的手动排气阀，排出积存在暖气片里的空气；打开装置在系统顶部集气罐的排气阀将里面的空气排出。经上述办法调试完成后，您的暖气片会逐渐热起来的。调试后的阀门不要随意开关，更不要随意排放暖气片中的水。

7、在供暖过程中，如发现供热管道或暖气片漏水，可采纳以下应急办法：关闭管段的操控阀门，关闭暖气片上的供、回水阀门，时间请专业技术人员上门修理。