

明德土工材料核心价值 常州土工膜

产品名称	明德土工材料核心价值 常州土工膜
公司名称	德州明德土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区陵州西路1703号
联系电话	18865788883 18865788883

产品详情

HDPE土工膜铺设方法：

2.1大捆HDPE土工膜的铺设宜采用拖拉机、卷扬机等机械。条件不具备及小捆HDPE膜，也可采用人工铺设，坡面铺设用卷扬机自坡顶徐徐展放至坡底，坡顶、坡底处理入固定沟。

2.2按规定顺序和方向分区、分块进行HDPE膜铺设。

2.3铺设HDPE土工膜时应适当放松，并避免人力硬折和损伤。

2.4铺设HDPE土工膜时，hdpe光面土工膜，模块间形成的接点，应为T字型，不得作成十字型。

2.5 HDPE土工膜焊缝搭接面不得有污垢，砂土、积水（包括露水）等影响焊接质量的杂物存在。

2.6坡面上的HDPE土工膜铺设，其接缝排列方向应平行或垂直坡度线，常州土工膜，且应按自下而上的顺序铺设。

2.7坡面弯曲处应使膜和接缝妥贴坡面。

2.8 HDPE土工膜铺设完毕，未覆盖保护层前，蓄水池水库防渗hdpe土工膜，应在膜的边角处每隔2 - 5m放一个20 - 40Kg重的沙袋。

2.9 HDPE土工膜应自然松弛与支持面贴实，不宜打褶、悬空。

防渗膜和土工膜有区别吗？

通俗的讲防渗膜就是土工膜，hdpe土工膜多少钱，如果厚度大于等于0.8mm（毫米），那么我们称之为防水板，生产线上习惯称之为“板子”。0.8毫米厚以下的土工膜都比较薄，又加上其良好的防渗，我们一般叫防渗膜，就是聚乙烯塑料薄膜。厚度薄的土工膜用途也非常广泛，比如0.3mm的防渗膜在西北地

区的油田开采、钻井所产生的崩裂液、废液等防渗系统中发挥得“淋漓尽致”；0.4mm、0.5mm和0.6mm规格土工膜大多数用在养殖场、鱼虾池、蓄水池、储油罐底防渗工程中；0.8mm到1.5mm则用在沼气池、涵洞、水利堤坝、尾矿坝中；1.5mm到3.0mm的土工膜大多用在隧道防水、垃圾填埋场、废渣填埋场等要求非常严格的项目中。总之，两者的都具有防渗、隔离的特点。

在边坡上，损坏的HDPE土工膜卷要移走和更换。如果缺陷小于1米×1米，HDPE土工膜要进行以下修补：在缺陷处用热焊接一块由30mm重叠的HDPE土工膜补片。如果QA工程师发现HDPE土工膜片或HDPE土工膜片的一部分有过多的补片时，必须移走并更换，或用一张更大的HDPE土工膜补片来修补。上层材料铺放放置上层材料时，必须有QA工程师在场。任何没有得到工程师和QA工程师同意的覆盖工作，必须重新打开，并要承包商修复所带来的损害。明德土工材料核心价值-常州土工膜由德州明德土工材料有限公司提供。德州明德土工材料有限公司（www.mdtgcl.com）是山东德州，工地施工材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在明德土工材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创明德土工材料更加美好的未来。