

宁国电动伸缩门 宣城盛宇智能有限公司 电动伸缩门公司

产品名称	宁国电动伸缩门 宣城盛宇智能有限公司 电动伸缩门公司
公司名称	宣城市盛宇防护设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市双桥现代服务业产业园
联系电话	13000000000

产品详情

电动门随经济增长而普及，电动门也变得逐渐的根深蒂固，那么我们在安装电动门的时候都要注意些什么呢？首先是无轨的电动门：1.要注意路面一定要平整，看地面是不是够坚硬

2.磁铁的距离要注意，电动伸缩门公司，特别是定位磁铁其次是有轨的电动门：

1.路面要预埋轨道，轨道预埋要精准，一般高出路面两公分，下面是预埋铁，一定要牢牢的固定好，而且要用水平管测平。

2.控制盒和控制室的电源线一定要接对应。这些电动门的安装注意事项都是有一定要注意的，宁国电动伸缩门，但具体依然需要依照电动门的说明书进行安装。

电动伸缩门轨道的安装

全无轨门的安装

- 1、安装全无轨时，在中心线上按照磁铁的安装尺寸量好尺寸，做好标线；
- 2、用小号冲击钻钻头打好定位孔，（注意不要打偏）；
- 3、钻好定位孔后，再用磁铁同号钻加大孔位，加深至略深过磁铁的高度；
- 4、先在孔内放入水，再放满水泥；
- 5、依次按照同一致性，放入磁铁（磁铁与地面相平，不能高出地面，将多余水泥清除干净）。

伸缩门电机安装前调试

- 1.首先量好门的宽度，然后在门口的两边确定好伸缩门的中心位置。标记好。
- 2.在门口两头的中心点拉一条直线，电动伸缩门价格，标记磁铁预埋位置，约25~30cm一个。确定要直。
- 3.然后就是收好线，电动伸缩门维修，用22的冲机钻在标记的位置打个孔，深度和磁铁的长度一样。（安装最好是有两个人，有两个人配合会快一点。）打好孔就可以埋磁铁了。磁铁不能直接敲下去，要用个木头垫着，磁铁比较脆，容易断应该注意一点。
- 4.把伸缩门推到磁铁上，接好线，先不要固定尾部。用手抓好尾部试运行一下，伸缩门是否能走直，慢慢调好位置，确定好伸缩门的限位位置（包括关门和开门两个位置）。埋下限位磁铁。
- 5.调试好就可以固定尾部了。用10钻头在尾部位置打上拉爆，固定好尾部，再调试运行几遍，确定没有问题了。

宁国电动伸缩门-宣城盛宇智能有限公司-电动伸缩门公司由宣城市盛宇防护设施有限公司提供。宣城市盛宇防护设施有限公司（www.xcsyzz.com）有实力，信誉好，在安徽 宣城 的金属门等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进盛宇智能和您携手步入辉煌，共创美好未来！