

马鞍山仿古砖 外墙仿古砖 万氏古典园林

产品名称	马鞍山仿古砖 外墙仿古砖 万氏古典园林
公司名称	鸠江区万氏古典园林建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材城三街6栋1376号
联系电话	18855300720

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鸠江区万氏古典园林建材商行

烧结砖的含义

砌墙砖按生产工艺不同分成烧结砖和非烧结砖。烧结砖在我国已经有两千多年的历史，现在仍是一种很广泛的墙体材料。

砖的种类很多，按所用原材料分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖、粉煤灰砖、灰砂砖和炉渣砖等；

按生产工艺可分为烧结砖和非烧结砖，其中非烧结砖又可分为压制砖、蒸养砖和蒸压砖等；

按有无孔洞可分为空心砖和实心砖。

烧结砖：凡以粘土、页岩、煤矸石或粉煤灰为原料，经成型和高温焙烧而制得的用于砌筑承重和非承重墙体的砖统称为烧结砖。

根据原料不同分为烧结粘土砖、烧结粉煤灰砖、烧结页岩砖等。

烧结普通砖对孔洞率小于15%的烧结砖，称为烧结普通砖。

普通粘土砖的生产和使用，在我国已有3000多年历史。现今，建设工程中使用的墙体材料中，普通粘土砖仍占主导地位。虽然普通粘土砖存在诸多不足，但由于价格低廉、工艺简单、设计和施工技术成熟以及人们的使用惯性等原因，普通粘土砖在今后相当长的时间内，特别是在农村，马鞍山仿古砖，仍然是主要的墙体材料之一。

烧结砖热震损坏的方法

烧结普通砖既有一定的强度，又有较好的隔热、隔声性能，仿古砖，冬季室内墙面不会出现结露现象，而且价格低廉。虽然不断出现各种新的墙体材料，但烧结砖在今后一段时间内，仍会作为一种主要材料用于砌筑工程中。

烧结砖的作用是非常强大的，在它的生产过程中，除了要承受高温作用外，还要抵抗温度的急变对它的破坏，热震损坏是烧结砖两大损毁原因之一，因此有一定的测定热震损坏的方法步骤：

- 1、要创造一个热震的环境，使其试样承受温度急变，如快速冷却与加热。
- 2、在实际工作中常见的方法是将烧结铺路砖试样反复经历加热—冷却循环。
- 3、如将烧结砖在一定的温度下保温后，放入冷水中或其他冷介质中或流动的空气中急冷，反复数次后观察试样的损坏情况。
- 4、由于热震损坏的出现，所以抗热震性成为他的一个重要性质，所以在科研与产品质量的检测上，人们常采用不同的方法测定烧结砖的抗热震性。

烧结砖抵抗温度急剧变化而不损坏的这种能力被称为烧结砖的抗热震性或者热震稳定性，只有达到标准以后才能够出厂使用，保证了产品的质量。

文化砖保养方法

- 1、要彻底保持干净整洁：保养文化砖步，就是彻底除尘及清洁，故在入口处能置放一块踏垫以过滤鞋子所带之砂粒，否则砂粒会跟随人的脚步磨损文化砖表面的光泽，除尘使用吸尘器或静电拖把，效果佳。
- 2、不可接触非中性清洁剂：用稀释的中性清洁剂或清水清洁大理石，含有不当酸碱值的清洁用品会破坏其光泽，但切忌用水直接冲洗，或以过湿之拖把拖地，尽量吹干或吸干清洁过的文化砖地板，因为过多的水份会造成文化砖风化、脱落及浮起。
- 3、不可打蜡：不要在文化砖表面上水蜡、油蜡或硬光蜡，因为这种做法短时间会有某种亮度，但实际上在看不见的地方已经造成了文化砖的损伤。
- 4、要保护光泽、减少磨损：要让文化砖亮丽的光泽持续不退，光靠清洁是不够的，故要使用文化砖专利清洁保养剂固定保养，让文化砖永保如新。
- 5、所有建筑文化砖均怕酸碱：例如：酸常造成花岗石中硫铁矿物氧化而产生吐黄现象，仿古砖哪里买，酸会分解大理石中所含的碳酸钙，造成表面被侵蚀状况，外墙仿古砖，碱也会侵蚀花岗石中长石及石英矽化物结晶之晶界造成晶粒剥离的现象，又如非中性清洁剂或水性蜡、油性蜡、亚克力蜡等各种蜡，一般均含有酸碱碱性，长时间使用会使建筑文化砖表面光泽尽失，残留药剂会导致日后文化砖病变。忌长期覆盖杂物。

马鞍山仿古砖-外墙仿古砖-万氏古典园林(诚信商家)由鸠江区万氏古典园林建材商行提供。鸠江区万氏古典园林建材商行(whwanshi.tz1288.com)是安徽芜湖,砖、瓦及砌块的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在万氏古典园林领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创万氏古典园林更加美好的未来。