

条码不干胶生产厂 邯郸条码不干胶 宏达印刷

产品名称	条码不干胶生产厂 邯郸条码不干胶 宏达印刷
公司名称	石家庄市宏达印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东二环学苑路精英中学对面
联系电话	13582329294

产品详情

同其他印刷一样，不干胶标签印刷属于加工性行业，基本不存在大的污染问题。

印刷业的污染源主要来自油墨，凹版印刷，丝网印刷由于使用溶剂型油墨，如处理不好对周围环境造成污染。

而不干胶标签印刷主要以凸版、胶印为主，近年来采用水性油墨的柔性印刷越来越多。这三种印刷方式对环境基本无污染。

UV油墨是今后标签印刷的主要油墨，以上各种印刷方式都可以使用的油墨。油墨是以固化形式干燥，无有害气体产生，所以说不干胶标签印刷不存在环境污染问题。

条码不干胶也叫自粘标签材料，是以纸张、薄膜或特种材料为面料，背面涂有胶粘剂，以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料。由于涂布技术有多种，致使不干胶材料形成有不同档次，目前的发展方向是由传统的辊式涂布向高压流延涂布方向发展，以大限度保证涂布的均匀感性，避免气泡的产生，保证涂布质量，而流延布涂布在国内技术还未成熟，国内主要采用的是传统辊式涂布。

近年来，随着我国的经济快速发展，使得市场充斥着各种商业元素。对于印刷来说，标签的广泛应用以及标签品种的不断发展的自然而然推动了条码不干胶印刷技术的发展。也正因如此，商品所用的标签也不再满足与简单的包装，利用印刷设计将企业元素，产品表露出来将成为企业的重要营销手段，而标签不仅仅是将企业的名称、型号等信息引入，良好的不干胶标签印刷设计更是能帮助企业在激烈的产品竞争

中脱颖而出。

透明条码不干胶就像商品的一个身份，而要完成一件商品的加工制作，就必须有指明其身份的标签。因此，标签的制作也是重要的一环，透明不干胶标签在制作上需要注意的两个方面。

透明条码不干胶使用了不干胶这类材料，它与普通的标签有很大的区别。当然从加工上来说，也是比普通的标签是要复杂很多的，并且如果想制作一个合格的透明不干胶标签，就需要在它的制作上下功夫，对于制作有两方面是需要严格控制的。

1.保证材料 只有材料才可以制作出优良的产品，当然透明不干胶标签也是不例外的，只有选用优良的透明不干胶材料才可以使标签经久耐用，达到不干，多次反复利用的效果，如果选用劣质的不干胶，那么则达不到反复利用的目的，当然也就不是合格的标签了。

2.关注加工的步骤 加工的步骤是非常繁复的，如果有其中一个步骤没有注意到，那么也就达不到不干胶标签的效果，只有每一个步骤都仔仔细细地认真完成，才能够使用时间更长，尤其是在不干胶纸张的选择，则上应该使用纸质较为细腻的纸张来制作，这样才可以使不干胶在纸张的背面贴的更牢固一些。

条码不干胶在印刷过程中，容易出现哪些问题？如何解决呢？标签印刷厂家分析介绍不干胶标签印刷过程中，经常会发生的质量问题有：条码不干胶材料背面蹭脏，油墨的透印，飞墨以及静电等。这些故障会影响标签的印刷质量，因此，必须采取相应的措施予以排除。下面，我们就针对以上问题分析其原因，并给予有效的解决办法。

一、条码不干胶材料背面蹭脏

印在不干胶标签上的油墨，粘在另一印张的背面，造成背面的蹭脏。

要防止背面蹭脏，一般在印刷机的收纸部分安装喷粉装置，使细微颗粒的碳酸钙分散在印张之间。另外，加速油墨的干燥，减少印张垛码的高度、在印张之间放入吸墨性良好的纸张等对蹭脏现象均有抑制作用。

二、油墨的透印

油墨的透印是指在不干胶标签的背面能看见正面印迹的现象。

防止油墨的透印，可以选择紧度大的纸张印刷，也可以增大油墨的粘度，适当的降低印刷压力。

三、印刷时油墨的飞墨

油墨的细小微滴，飞散在空气之中的现象叫“飞墨”，也叫油墨的雾散，是不干胶标签在高速轮转凸版印刷机常见的故障。

要减缓“飞墨”现象，可以增加印刷车间的湿度，使用具有导电性的油墨如水性油墨。

四、静电

印刷过程中，不干胶标签不易分离、收纸台上纸收不齐、或输纸台上纸张歪斜而套印不准等，都有可能是静电引起的。