

净味乳胶漆 亮彩涂料 阳泉乳胶漆

产品名称	净味乳胶漆 亮彩涂料 阳泉乳胶漆
公司名称	太原市亮彩涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区阳曲镇高速出口往北300米
联系电话	15803462876 15803462876

产品详情

乳胶漆涂刷缺点

施工效率低，劳动强度大，装饰性能一般，且挥发性强，不适于快干性油漆。且受施工人员操作技能影响较大，若操作不熟练动作不敏捷，漆膜容易产生刷痕、流挂、涂刷不均等问。

注意：刷漆时加水的比例应控制在20-30%之间，高于这个稀释比例易出现脱粉、流挂、浮色以及漏底等问题。

关于涂刷时的花印，距离墙面1米多，成品的看起来“平整的”。无需太担心有明显坑坑洼洼的感觉。涂刷和喷涂成品质量好不好，更多在于师傅水平，师傅熟练哪种就让他做哪种会更好。有些老师傅涂刷技术很好，对喷涂机操作不熟练，你硬是让他喷涂百害无一利。关于损耗，虽然用量会增加，但乳胶漆都是以桶为单位使用，很少情况是刚好用完的，一般都有剩余，所以实际损耗一般没这么大。

如何辨别乳胶漆的好坏

1、包装：从外包装上看是否有明确的厂址、生产日期、防伪标志，选购品牌的。

2、环保：真正环保的乳胶漆应该是无毒无味的，开盖后可以闻到刺激性气味或工业香精味，都不是合格产品。好的乳胶漆没有刺激性气味，乳胶漆的低档水溶性涂料一般会含有甲醛，15年以上外墙乳胶漆，因此有很强的刺激性气味。

3、稠度：开盖后乳胶漆外观细腻丰满，不起粒，用手指摸质量好的乳胶漆手感滑腻、黏度高。用木棍拌匀乳胶漆，再用木棍挑起来，好的乳胶漆往下流时会成扇面形，而稠度较稀的乳胶漆下流时呈现滴溅状。在储存一段时间后会呈现分层现象，乳胶漆颗粒下沉，在上层形成一层胶水保护溶液。如果这层溶液呈无色或微黄色，较干净清晰，无或很少漂浮物，则说明质量很好。胶水溶液浑浊，呈现出乳胶漆颜色或漂浮物数量很多，说明乳胶漆质量不佳，很可能已经过期或者低温储存导致。所以乳胶漆建议0 以上储存。

4、指标：一个是耐刷洗次数，一个是VOC(挥发性有机化合物)和甲醛含量。乳胶漆耐刷洗性能的综合指标不仅代表着乳胶漆的易清洁性，更代表耐水、耐碱和涂膜的坚韧状况。好的乳胶漆用湿布擦洗后，涂膜颜色光亮如新，劣质乳胶漆耐洗刷性只有几次，擦洗过多涂层便发生褪色甚至破损，乳胶漆应有200次以上的耐刷洗次数。VOC不超过200g/L。

外墙乳胶漆涂刷性对施工的影响：

(1)粘附能力

外墙乳胶漆自身品质对于施工面积的直接影响在于乳胶漆自身遮盖力的强弱!采用乳液配置，遮盖力更强的外墙乳胶漆，在施工中，也能够涂刷更多的面积，而且实际的喷涂效果也会远强于劣质外墙乳胶漆的喷涂效果!

(2)施工厚度

外墙乳胶漆的实际喷涂面积不仅取决于乳胶漆品质的高低，同等品质下，施工中涂膜厚度的不同，净味乳胶漆，同样会影响外墙乳胶漆在施工中的实际用量的多少，涂膜的厚度越厚，对于乳胶漆的实际用量就会越多。也就是说，定量的乳胶漆所喷涂的涂膜越厚，能够喷涂的面积就越小，这是由实际施工需求所决定的!

(3)层次结构

在实际施工中，对于不同的施工面，外墙乳胶漆等原料的消耗也会出现很大的差异!对于平面、凸面、不平整墙面等不同的施工环境，不仅使用腻子的多少不同，外墙乳胶漆的消耗量，也会有很大变化。施工中，环保乳胶漆，底层腻子和中涂的施工情况的好坏，平整程度的差异等因素，对于外墙乳胶漆的施工面积，阳泉乳胶漆，都会有重大影响。

(4)调配比例

实际施工中，对于水溶性的外墙乳胶漆，会因为施工要求，或者施工工艺的不求，兑水量的配比产生很大的差异，这种差异会让外墙乳胶漆在使用中的遮盖能力出现变化，与实际预算的涂刷面积之间也会有很大的差距!

净味乳胶漆-亮彩涂料(在线咨询)-阳泉乳胶漆由太原市亮彩涂料有限公司提供。太原市亮彩涂料有限公司(www.sxlctl.com)位于太原市尖草坪区阳曲镇高速出口往北300米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亮彩涂料在保温、隔热材料中享有良好的声誉。亮彩涂料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也

达到了一个新的高度。亮彩涂料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。