

君桥新型建材 石塑电梯门套线直销制作 松原石塑电梯门套线直销

产品名称	君桥新型建材 石塑电梯门套线直销制作 松原石塑电梯门套线直销
公司名称	山东君桥新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区义堂镇义堂工业园
联系电话	16569965555

产品详情

石塑电梯门套的施工工序

石塑电梯门套的施工工序主要是以下的一些：放线选板板底割槽安装固定卡石材安装校准校直抹胶。

一.石材采用厚珍珠花石材，表面打磨抛光解决，石材表面应干燥，松原石塑电梯门套线直销，含水量不超%。

二.石材安装前先对石材开展选择应用一个包门套石材颜色纹路一致挑出来偏色，反面敷面为两侧打磨倒圆角。

三.对安装石材的构造表面清除，放直线等分线。

四.用台钻在每片板上下边开槽，槽宽为，深层为。

五.用膨胀螺丝把角架固定不动，再把小挂件固定不动在角墙上。

六.石材开槽，用石塑胶把石材固定不动在小挂件上。

七.建筑立面竖直，亮面整平，接缝处竖直，接缝处总宽，误差容许。

八.所有安装完后，要对表面石材一次性清除。九安装范畴以当场电梯轿厢大门口为标准，石塑电梯门套线直销规格，地底范畴机器设备隔层范畴地面上商业服务及住房范畴，全部设定电梯轿厢大门口位置，均安装石塑电梯门套。

电梯门套安装步骤

- 1、做好石材电梯门套基本框架。师傅将木工板裁成等宽大小的尺寸，石塑电梯门套线直销制作，再做成了这样的一个门框，这是门套的基本框架，材料一定要选用上好的木工板，门本身的重量，门在日常使用中会有一些的力度，都由门套来承载，一般都会用柳安等结实的木头做芯材的木工板，这些木材的硬度较高，螺丝不容易松动，这样门不容易下垂。
- 2、在墙上打眼。师傅用电锤在墙上打眼，钉上适当大小的木楔，划上记号，圆钉穿过门框钉进木楔里，这样就将门框固定在墙上了。注意：门套安装时要各个方向的垂直、水平，从正面、侧面都是垂直的，门套框架是要直角的，这样安装好后才是标准的，就是我们通常说安装的很“正”。
- 3、做一层叠级。基本框架固定好后，就是做一层叠级，叠级的作用就是挡住门的缝隙，从外面看就很严实。一般来说，门是装在靠房间的一侧，开的方向因为是在房间一侧。在装门的一侧留出一定的距离，大小视所订购门的厚度而定，通常在4-5厘米左右。
- 4、做贴面板。贴面板时，量好尺寸大小，用美工刀在整张面板上裁下所需要的面板。如果是清水油漆，那么注意的是，同一扇门所使用的面板的色差一定要接近、一般情况下，石塑电梯门套线直销安装，同一扇门选用的面板是要使用木工的刨子将面板刨直，边缘刺，面板的交接处缝隙要严密，长短大小都刨好后，在背面刷上胶，粘上即可。

石塑电梯门套线直销工程施工关键点是需要和石塑板电梯门套生产商详细介绍，在石塑板电梯门套开展装饰设计工程施工的情况下，应当用铲刀钢刷等专用工具消除基准面上的废弃物油迹疏松颗粒物等，用湿毛巾祛除尘土。随后便是划设计标高线，调配粘合剂以冷水调配高强度工程建筑粘合剂，一次调配量不适合过多，随时使用随调，并且在第二次调配前要先将器材清洗。再有就是涂粘合剂将提前准备粘贴的线角放正，用铲刀将调配好的粘合剂匀称涂在线角粘贴位置。此外在迎合处用力拖住涂抹粘合剂的线角，按设计标高线迎合，稍用力搓压，一分钟后转手。也要修复与喷白用铲刀将粘贴线角。

君桥新型建材-石塑电梯门套线直销制作-松原石塑电梯门套线直销由山东君桥新型建材有限公司提供。山东君桥新型建材有限公司（www.sdjqmtx.com）是山东临沂，其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在君桥领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创君桥更加美好的未来。同时本公司（www.lyjunqiao.com）还是从事门套线，生态木，竹木纤维板的厂家，欢迎来电咨询。