

hdpe防渗土工膜 明德土工材料 芜湖土工膜

产品名称	hdpe防渗土工膜 明德土工材料 芜湖土工膜
公司名称	德州明德土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区陵州西路1703号
联系电话	18865788883 18865788883

产品详情

当HDPE土工膜铺放在坡度大于10%的斜坡时，沿坡向应尽量减少横向搭接（焊接）次数。所有HDPE土工膜必须在超过坡脚少1.5米。HDPE土工膜必须没有损伤下层膨润土毯或堵塞HDPE土工膜的东西，hdpe防渗土工膜，例如泥块、灰尘、污物和杂物等。HDPE土工膜不能和膨润土毯焊接在一起。切割HDPE土工膜的设备必须要得到工程师和QA工程师的批准才能使用，不能使用没有保护的剃刀或者“快速刀”。

防渗膜和土工膜有区别吗？

通俗的讲防渗膜就是土工膜，如果厚度大于等于0.8mm（毫米），那么我们称之为防水板，生产线上习惯称之为“板子”。0.8毫米厚以下的土工膜都比较薄，又加上其良好的防渗，芜湖土工膜，我们一般叫防渗膜，就是聚乙烯塑料薄膜。厚度薄的土工膜用途也非常广泛，比如0.3mm的防渗膜在西北地区的油田开采、钻井所产生的崩裂液、废液等防渗系统中发挥得“淋漓尽致”；0.4mm、0.5mm和0.6mm规格土工膜大多数用在养殖场、鱼虾池、蓄水池、储油罐底防渗工程中；0.8mm到1.5mm则用在沼气池、涵洞、水利堤坝、尾矿坝中；1.5mm到3.0mm的土工膜大多用在隧道防水、垃圾填埋场、废渣填埋场等要求非常严格的项目中。总之，hdpe糙面土工膜，两者的都具有防渗、隔离的特点。

HDPE土工膜施工时的注意要点：

土工膜工作状态时应引起破坏

1. 垫层不佳导致破坏和破损，hdpe 土工膜，膜的厚度与土粒平均粒径，上辅压力以及土工膜材料的应力-应变关系有关。
2. 土工膜局部集中应变造成破坏，造成集中应变可能由于土基压缩沉降不均，或者是土工膜所接触的结构产生了大的不均匀变形，导致土工膜在局部区域承受很大的拉应变，尤其在结构物形状发生突变或者转角部位，这种可能性很大。

hdpe防渗土工膜-明德土工材料(在线咨询)-芜湖土工膜由德州明德土工材料有限公司提供。德州明德土工材料有限公司(www.mdtgcl.com)为客户提供“土工布,土工膜。防渗膜,长丝土工布”等业务,公司拥有“明德”等品牌,专注于工地施工材料等行业。欢迎来电垂询,联系人:高经理。