

# 苏州壹扬 外墙防水 聚氨酯防水涂料

产品名称	苏州壹扬 外墙防水 聚氨酯防水涂料
公司名称	苏州壹扬地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区阊胥路444号金阊大厦405号
联系电话	13451567883

## 产品详情

### 基层要求:

1防水基层必须平整牢固，聚氨酯防水涂料，不得有突出的尖角，凹坑和表面起砂现象，表面应清洁干燥，转角处应根据要求做半径为50mm的圆弧角。

2基层含水率要无明水珠即可。

3防水层施工前必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污和砂浆突起物清除干净。

聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料

### 操作要点：

1卷材总体铺贴顺序为:先高跨，后低跨;同等高度，先远后近;同一立面，从高向低处开始铺贴。

2打底涂;基层清理干净验收合格后，将专用基层处理剂均匀涂刷在基层表面，涂刷时按一个方向进行，厚薄均匀，不漏底、不堆积，晾放至指触不粘。

3弹线、试铺；在底涂上按实际搭接面积出粘贴控制线，严格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材，以确保卷材搭接宽度在6~7cm（卷材上有标志）。根据现场特点，聚氨酯防水涂料价钱，确定弹线密度，以确保卷材粘贴顺直，不会因累积误差而出现粘贴歪斜的现象。卷材应先试铺就位，按需要形状正确剪裁后，卫生间聚氨酯防水涂料，方可开始实际粘铺。

自粘防水卷材干铺卷材与湿铺卷材一样吗

干铺、湿铺说的都是自粘防水卷材。

a、干铺法：指在处理好的基层上先均匀涂刷基层处理剂，然后大面积铺贴自粘卷材的方法，施工简单、快捷。

b、铺法就：是指使用水泥浆或水泥砂浆作为粘结剂，将自粘类卷材与基层粘接在一起的施工方法。

聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料聚氨酯防水涂料

苏州壹扬(图)-外墙防水-聚氨酯防水涂料由苏州壹扬地坪材料有限公司提供。苏州壹扬地坪材料有限公司（[www.szyzzs.tz1288.com](http://www.szyzzs.tz1288.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。苏州壹扬地坪—您可信赖的朋友，公司地址：苏州市姑苏区阊胥路444号金阊大厦405号，联系人：吴总。同时本公司（[www.hydisg.com](http://www.hydisg.com)）还是从事环氧地坪，环氧地坪漆，环氧地坪涂料的厂家，欢迎来电咨询。