

柯美斯丝印器材 高品质移印胶头 云浮移印胶头

产品名称	柯美斯丝印器材 高品质移印胶头 云浮移印胶头
公司名称	东莞市柯美斯精密印刷材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市常平镇陈屋贝奔腾街13号
联系电话	13612699083

产品详情

防静电移印胶头问题之不落油

防静电移印胶头问题之不落油有些时候我们在使用防静电移印胶头时，难免会遇到一些问题，这些问题对于我们的使用是有着很大的影响的，因此我们需要去对这些问题有一定的了解，并知道怎么去进行解决，这样的话我们才可以避免对生产产生影响。在印刷的过程中防静电移印胶头不落油的问题很多人都会遇到过吧，这种问题就是在我们印刷的过程总是有一些产品上的图案不完整，其实这属于是一种正常的问题，因为在我们使用注塑机生产产品的过程中，没生产一些就会对钢模表面喷涂脱模剂，这对于喷过脱模剂模具生产出的前几个产品的表面都是有着脱模剂存生，因此我们使用防静电移印胶头来移印就会出现这种问题。

移印胶头是怎么制作的?

移印胶头是怎么制作的？1.先取一个干净的塑胶桶，将称好的矽胶、矽油搅拌均匀后静置。(想知道每个胶头用料多少,可用胶头模装满水称重即可)2.另取一个一次性塑料杯,用电子磅或天平秤好按比例所需的固化剂,检查胶头模内是否干净及准备好木板(将干净的胶头模排放固定好后),将固化剂加入胶浆里面,快速搅拌均匀,注意桶边及桶底的胶浆与固化剂要充分搅拌均匀,然后放进真空机箱内抽真空1-3分钟(注意:不能抽大长时间),取出胶料倒入每个胶头模内,然后放木板即可。如果没有抽真空设备,可将胶料拉高成一条线状缓慢倒入胶头模内。3.固化时无收缩、不膨胀,固化快慢会受气温的影响,环境温度越高固化速度越快,气温越低固化速度越慢(可通过增加固化剂份量),视胶头大小、软硬情况而定。

如何保证移印胶头上的油墨？今天小编来给大家分享一下，在保证移印胶头上的油墨正常时应当运用怎样的步骤。下面就请大家一起来看看吧！1.首先就是在选择移印胶头和油墨上一定要选择可以见搭配的。2.其次就是保持住移印胶头在使用前都是非常干净的。3.在调整油墨浓稀度的时候一定要保证正确。以上所述的三点，就是在保证移印胶头上油墨时所需要采取的步骤。移印胶头粘墨的步骤1.首先就是为移印胶头调整比较适当的油水，在纸上试印几十下。2.然后就利用移印胶头的尖头部位移开其他角度的胶头。3.然后便可以用移印胶头开始取墨，但一定要记得取墨所需要使用的压力不易过小。