

## 拓通管业 内江500pe给排水管

产品名称	拓通管业 内江500pe给排水管
公司名称	山东拓通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇后桃园村西800米（注册地址）
联系电话	18253912181

## 产品详情

聚乙烯（PE）管道是塑料管道之一，它已不再被人们误认为是金属材料的廉价代用品，具有独特的综合性能聚乙烯（PE）管道，早已在经济发达的世界各国的各个领域中得到广泛应用，特别是燃气用聚乙烯（PE）管道，已成为管道领域引人注目的成就。我国自上世纪82年上海煤气公司开始在人工煤气管道的试用至今的应用普及已近30年，经过多年的试验、推广、应用和研究，充分体现了“采用聚乙烯(PE)为原料的埋地燃气管道质量可靠、运行安全、维护简便、费用经济”的优势，已经在中、低压燃气管网中取代了过去的传统金属管材，成为国家标准GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》中、低压燃气管网的管材，在城镇燃气管网建设中是否使用聚乙烯（PE）管道，也成为衡量城市经济发展和燃气行业技术水平的标志之一。

pe给水管因其耐腐蚀、无毒、内壁光滑阻力小，抗老化使用寿命长、施工费用少等特点，多用于管道敷设。可是在管道安装完毕后，需要立即回填，回填过程中要做好下面一些工作。

1.防止槽内积水造成管道漂浮，如有积水，应想办法排尽。

2.对石方、土石混合地段的管槽回填时，应先装运粘土或砂土回填至管顶200-300mm，夯实后再回填其它杂土。

3.回填须从管两侧同时回填，回填一层夯实一层。

4.管道试压前，一般情况下回填土不宜少于500mm。

5.管道试压后的大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行，管道敷设后不宜长时间处于空管状态。

1、管材、管件粘接前，应用干布将承口侧和插口外侧擦拭处理，当表面粘有油污时须用擦拭干净。

2、PE给水管管材断面应平整、垂直管轴线并进行倒角处理；粘接前应画好插入标线并进行试插，试插深度只能插到原定深度的1/3~1/2，间隙过大于时严禁使用粘接方法。

3、涂抹粘接剂时，应先涂抹承口内侧，后涂抹插口外侧，450pe给排水管，涂抹承口时应顺轴向由里向外均匀涂抹适量，不得漏涂或涂抹过量（200g/m<sup>2</sup>）。

4、粘接剂涂抹后，宜在1分钟内保持施加的外力不变，保持PE给水管接口的直度和位置正确。

5、粘接完毕后及时将挤出的多余粘接剂擦净，在固化时间内不得受力或强行加载。

6、粘接接头不得在雨中或水中施工，不得在5℃以下操作。

7、连接程序：准备 清理工作面 试插 刷粘接剂 粘接 养护。

拓通管业-内江500pe给排水管由山东拓通管业有限公司提供。山东拓通管业有限公司（[www.tuotonggy.com](http://www.tuotonggy.com)）在复合管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，拓通管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：代经理。