

堂饰王彩钢瓦漆 彩钢瓦面漆 湖南彩钢瓦

产品名称	堂饰王彩钢瓦漆 彩钢瓦面漆 湖南彩钢瓦
公司名称	高密市堂饰王涂料产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省高密市石庵路南首
联系电话	18763661571 18763661571

产品详情

建筑屋面防水有哪些好的做法？

屋面防水做法屋面一般的施工工序：验收找平层 清理基层 配制水泥粘合剂 做附加层 基层施工 保护层 养护。屋面防水卷材铺设粘结前，先将屋面防水卷材预铺开，彩钢瓦露漆，找正，然后将屋面防水卷材两端对折卷起，把配制好的水泥粘合剂倒入基层上，并用刮板均匀的刮开，再将屋面防水卷材向前推铺，并及时用刮板排除遗留在屋面防水卷材内部的空气，彩钢瓦专用漆，刮出多余粘结剂。屋面防水卷材与找平层的粘结率 85%。卷材间接缝做法 屋面防水接缝施工：隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法，用水泥粘合剂粘结，宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。 屋面防水卷材搭接宽度长边8-10cm，短边10-15cm，相邻短边接缝应错开100cm以上，墙面与地面夹角处均为30cm以上。屋面防水保护层卷材铺粘完毕后，需在防水层上做1：2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层，分二次抹成，二层接茬必须错开20cm以上，保护层要求平整，并洒水养护。屋面防水注意事项1.禁止在5 以下或下雨的情况下施工。2.若在特别潮湿又通风的环境中施工，应采用通风设备加快防水涂料成膜，以免影响防水层质量;3.切忌将已干结的砂胶浆加水混合后再用;4.节点处理按有关规范要求进行，建议加一层玻璃纤维网;5.浆料涂后24小时内，需防止人行走并不能穿高跟鞋或钉鞋进入防水层区域。6.已完成的防水层在没有做保护层之前，不得有铁器、钢钉、钢筋、脚手架等棱角重物在防水层上施工或堆放，以免破坏防水层;7.防水层完全干固后，彩钢瓦面漆，方可做其它覆盖层;8.做好防护措施，如戴手套等。

屋面防水做法步骤

1、基层处理

检查找平层地面的质量及干燥程度并加以清扫，符合要求后涂刷基层处理剂，确保涂刷面积大小能满足当天施工需要。涂刷完毕4小时后即可铺贴卷材。

2、施工工艺流程

基层表面清理、修补 涂刷基层处理剂 节点处附加增强处理 定位、弹线、试铺 铺贴卷材 收头处理，节点密封 清理、检查、修整 保护层施工。

3、施工顺序

防水层施工时，应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位的处理，然后由屋面低标高处向上施工。铺贴天沟、檐口卷材时，宜顺天沟、檐口方向以减少搭接。施工中按先高后低、先远后近的原则施工。

4、搭接方法

铺贴卷材时采用搭接法，相邻两幅卷材的搭接缝应错开，钢屋架处坡屋面的搭接缝顺流水方向搭接，垂直于屋脊方向的接缝顺主导风向搭接。

钢结构防水工程质量至关重要

钢结构屋面防水工程作为一个系统管理工程，在这个系统中设计、材料、施工、管理、维护等任何一个环节中出现的问题，都会影响整个工程质量，湖南彩钢瓦，造成工程发生渗漏，甚至发生损坏室内设备现象。人们已经普遍形成共识：“防水设计是前提，防水材料是基础，钢结构防水施工管理是关键”。所以说，科学的施工管理，不但能保证钢结构屋面防水的质量，而且可以降低材料消耗，节约成本，提高成效。反之，则会造成巨大损失。

堂饰王彩钢瓦漆(图)-彩钢瓦面漆-湖南彩钢瓦由高密市堂饰王涂料产品有限公司提供。高密市堂饰王涂料产品有限公司(www.tswtl.com)位于山东省高密市石庵路南首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前高密市堂饰王涂料产品有限公司在室内涂料中享有良好的声誉。高密市堂饰王涂料产品有限公司取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。高密市堂饰王涂料产品有限公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。