

无锡江阴SBS防水卷材施工 彩钢板屋面防水维修补漏 自粘型防水卷材

产品名称	无锡江阴SBS防水卷材施工 彩钢板屋面防水维修补漏 自粘型防水卷材
公司名称	苏州菲尔曼建筑工程有限公司
价格	25.00/m ²
规格参数	品牌:东方雨虹 厚度:3mm 产地:苏州
公司地址	苏州市高新区长江路556号
联系电话	13913195781 13913195781

产品详情

无锡江阴彩钢板屋面漏水漏雨维修补漏 ，无锡江阴彩钢瓦维修补漏，无锡江阴混凝土楼面防水补漏维修

SBS防水卷材维修补漏

SBS防水卷材（苯乙烯—丁二烯—苯乙烯嵌段聚合物）为改性剂，玻纤毡或聚酯毡为胎体而制成的防水卷材。该卷材综合性能优良，特别是延伸率及抗老化性能甚佳。根据地区及用户的需求，产品可在-18 — 105 范围内保持良好的工作状态。

SBS防水卷材是以聚酯毡或玻纤毡为胎基，以SBS（苯乙烯、丁二烯、苯乙烯热塑性弹性体）作改性剂，两面覆以隔离材料所制成的建筑防水材料。适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程、防护工程、隧道、地铁以及道路、桥梁等建筑物的防水。尤其适用于较低气温环境的建筑防水。

基层处理；

（1）防水层铺贴之前，所有其它工程必须施工完毕，然后清理基层。（2）基层必须平整、坚固、无松动、起砂、起鼓、凹凸和裂缝，如发生上述现象，须用加107胶的水泥砂浆修（3）基层应比较干燥，含水率不小于8%。（4）女儿墙、阴阳角、穿墙管、伸缩缝及排水坡度应符合设计要求。

sbs防水卷材铺贴；

(1) 冷粘施工法

- a、在基层先均匀涂刷石油系列基层处理剂（冷底子油）一层。
- b、待基层处理剂干燥后，可涂刷胶粘剂（氯丁胶粘剂或SBS粘合剂），应一次涂刷均匀。
- c、将改性卷材按预定位置放好后，开始铺贴，纵横向均应留出10cm的搭接缝，用胶粘剂粘平，干燥数分钟后用压辊压实。
- d、如工程需双层防水，则第二层的纵缝必须与一层至少错开三分之一，横缝错开1米以上。

sbs防水卷材热熔施工法？

- a、涂刷基层处理剂（同冷施工法）
- b、卷材按预定位置放好，用液化气或气油喷灯加热基层和卷材底面，待表面沥青熔化一薄层后，边烘烤边向前滚动卷材，并用压辊压实，注意调节火焰大小，熔化卷材表面沥青，不能过多地流淌，更不能烤透。
- c、卷材搭接纵横向均为10cm，用喷灯烘烤封口。
- d、双层防水，卷材接缝必须按规定错开。
- e、卷材的厚度小于3mm或覆面材料为铝膜时不宜采用热熔施工法。

(1)、
防水基面（找平层）必须坚硬、平整、干燥（含水率不宜大于10%）清洁、不应有反砂及各种尖利物品种。

(2)、作业基面上如有积雪、积水冰霜时不得施工。

(3)、卷材不宜在负温条件下施工，如必须在负温下施工时，应采取措施保证铺好后的防水层不得有龟裂及粘结不良现象。

(4)、在做卷材铺贴时应随时注意用手挤压排除空气，以免产生鼓包现象。