

灯芯绒坯布 鸿德纺织 大庆坯布

产品名称	灯芯绒坯布 鸿德纺织 大庆坯布
公司名称	襄阳市襄州区鸿德纺织有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州区经济开发区伙牌工业园
联系电话	13707275064

产品详情

坯布|纯棉坯布|全棉坯布|棉坯布|人棉坯布|白坯布|各种坯布|混纺坯布|亚麻坯布|灯芯绒坯布|涤粘坯布|各类坯布|纯涤坯布|T/C坯布|特宽幅坯布|纯亚麻坯布|斜纹坯布|全棉斜纹坯布|供应坯布

根据针织服装的生产和加工特点分类

毛针织服装分类

按原料成分分类坯布

1) 纯毛类（包括毛类混纺类）：可分为羊毛衫、羊绒衫、驼毛衫、羊仔毛（短毛）衫、兔羊毛混纺衫、驼羊毛混纺衫、牦牛毛羊毛混纺衫等。

(2) 混纺类：可分为羊毛 / 腈纶、兔羊 / 腈纶、马海毛 / 腈纶、驼毛 / 腈纶、羊绒 / 锦纶混纺衫、羊绒 / 蚕丝混纺衫等。

(3) 纯化纤类（包括化纤混纺类）：可分为弹力锦纶衫、弹力丙纶衫、弹力涤纶衫、腈纶膨体衫、腈纶 / 涤纶、粘纤 / 锦纶混纺衫等。

(4) 交织类：可分为羊毛腈纶、兔毛腈纶、羊毛棉纱交织衫等。坯布

襄阳市襄州区鸿德纺织有限公司主营坯布，由于类别较多，恕不一一呈现，如需咨询批发、代理、加盟等事宜，欢迎您拨打公司电话前来咨询订购，我们将竭诚为您服务！

坯布的几个常用概念：

鸿德纺织厂生产纱布已经有百余年历史，纱布坯布的生产工艺在业内也较高，下面就给大家介绍一下纱布坯布的几个概念，这样大家可以更加准确的认识纱布坯布。坯布

1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；

2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；

3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但桥一芳纱布纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45 X 45/108 X 58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。

4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45 X 45/108 X 58/60”即幅宽为60英寸。

5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。

6、色织——是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂坯布

襄阳市襄州区鸿德纺织有限公司主营坯布，由于类别较多，恕不一一呈现，如需咨询批发、代理、加盟等事宜，欢迎您拨打公司电话前来咨询订购，我们将竭诚为您服务！

涤棉坯布的历史及用途坯布

历史

涤棉坯布一词在中国是20世纪60年代初期开始出现的，该坯布因具有挺括、清爽、快干、耐穿等特点，所以深受广大消费者的喜爱。一直到现在，涤棉坯布品种已由原先的65%涤纶与35%棉的比例发展成为65/35、55/45、50/50、20/80等各种不同比例的混纺织物，其目的是为了适应不同层次消费者的需求。

用途

涤棉坯布主要用来染色做成衬衫、西装面料，因其集合了涤纶和棉的优点并弱化了其弱点，在耐磨性上高于纯棉织物，在手感及吸湿性、透气性上又优于纯涤织物，价格上面介于二者之间，涤棉配比可根据需要来定制。坯布

襄阳市襄州区鸿德纺织有限公司主营坯布，由于类别较多，恕不一一呈现，如需咨询批发、代理、加盟等事宜，欢迎您拨打公司电话前来咨询订购，我们将竭诚为您服务！