

# 湖北玻镁板 美德建材 镁晶玻镁板

产品名称	湖北玻镁板 美德建材 镁晶玻镁板
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

## 产品详情

### 玻镁装饰板/玻镁砂光板/覆膜玻镁板墙面施工工艺

#### 1、材料要求：？

1.1木材的树种、规格、材质等级，应符合设计图纸要求及《木结构工程施工及验收规范》的规定。？

1.2龙骨料一般用红松烘干料，含水率不大于12%，材质不得有腐朽、节疤、劈裂、扭曲等缺陷，并预先经防腐处理。？1.3衬板选用15mm厚细木工板。？1.4面板采用蛛丝吸音板。？

1.5辅料：粘贴剂、防腐剂、乳胶、（纯度应在75%以上，镁晶玻镁板，不含游离，湖北玻镁板，它的粘度应通过120#筛）；钉子：选长度规格应是面板厚度的2-2.5倍。？2、主要工具？

小电动台锯、小电动台刨、手电钻、木刨子、大中小槽刨、木锯、细尺刀锯、父子、锤子、平铲、冲子、螺丝刀、方尺、割角尺、小钢尺、靠尺板、线坠、墨斗等。？3、施工作业的相关条件？

3.1安装木护墙板的结构面及洞口国梁处应预埋好木砖或铁件。？

3.2木护墙板的骨架安装应在安好门窗口、窗台板后进行，钉装面板应在抹灰墙面及地面做完后进行。？

3.3木材的干燥应满足规定的含水率，耐火玻镁板，护墙龙骨应在须铺贴刨平后刷防腐剂。？

3.4施工前将机具设备安装好，并连接好电源，并进行试运转。

### 玻镁防火板/玻镁砂光板/地板衬板/高强度18mm无机板

## 打包集装箱房钢构架

材料: 冷成型钢材剖面厚度2到4毫米

表面加工: 电镀锌厚度10微米, 底漆(环氧树脂,

内转氨基和特殊添加物)厚度10微米, 面漆(氯化橡胶树脂)度60微米

设备: 8个角件(尺寸符合ISO标准1161), 屋顶构架中有雨水管,

板厚0.5厘米, (不含每个打包的顶部件的角件顶部厚度2厘米, 也不包括每个打包的顶部件的顶部厚度1厘米)

铲车口: 尺寸90x250毫米, 间距2050毫米

底

组成结构:

外护壁板: 平滑的镀锌钢板, 厚度0.5毫米

隔层填充物: 矿棉, 厚度100mm, 位于钢结构的横托中

塑料薄膜, 厚度80微米

玻镁板, 厚度18毫米

PVC粘胶地板, 厚度1.5毫米

允许承载: 2.50 KN/m<sup>2</sup>

211 仿水曲柳玻镁平板制造工艺流程如下: 备料 配料 清理模具 铺模 固化脱膜 修边 养护 着色 涂饰 检验 入库

### 212 制板过程

清理模具 先用湿布将模具清理干净, 然后在模具上均匀地刷一层机油或石蜡油, 不得涂刷过多, 否则会影响产品质量。

铺模 先将面料一次性注入已清理刷油的模具上, 开机振动整平后, 覆一层玻纤布, 并用刷子刷平。

固化脱膜 铺模后经过6~7h的放置方可脱膜, 固化所需时间往往受环境温度影响。冬季生产车间可适当加热升温, 提高环境温度, 加速固化, 刚脱膜后的产品强度差, 应轻拿轻放, 并及时修边。

养护 将经修边后的产品放于库房中养护7~12天, 养护时间随库房温度变化而变化, 阻燃玻镁板, 初期养护的最佳温度是18~20℃, 养护期为7天, 此时产品强度可达最终强度的90%以上。

着色、涂饰 养护期结束后, 先在板材表面刷一遍由铁黄或铁红调制的溶液, 使板面花纹层次分明, 富于立体感, 最后涂刷1~2遍685聚氨酯清漆, 放置1~2天, 经检验后即可包装入库。

湖北玻镁板-美德建材-

镁晶玻镁板由德州美德建材有限公司提供。德州美德建材有限公司（[www.dzmeide.com](http://www.dzmeide.com)）是山东德州,保温、隔热材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在美德建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创美德建材更加美好的未来。同时本公司（[www.mdlmb.com](http://www.mdlmb.com)）还是从事河北粮库菱镁板，山东菱镁发泡板，北京发泡菱镁板的厂家，欢迎来电咨询

。