

# 山东奥纳 建筑装饰设计 大庆建筑装饰

产品名称	山东奥纳 建筑装饰设计 大庆建筑装饰
公司名称	山东奥纳建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市解放中大道805号
联系电话	13605345983

## 产品详情

现在有相当多的一部分人会选择购买毛坯房。那么，建筑装饰材料，我们在毛坯房装修的时候，我们应注意哪些问题，下面就由山东奥纳的小编为大家讲一讲吧，建筑装饰工程公司，希望可以帮助到大家。

、准备好毛坯房装修工具。

装修前，必须准备好的几样东西：卷尺、计算器、大板夹；另外，一般提早在工地准备好旧毛巾、塑料袋。

第2、主体拆改，让空间更实用。

主体拆改是毛坯房装修中先上的一个项目，主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等。拆改完的垃圾，要及时清理出去，保证室内的清洁，也是为了方便施工。此时，该把成品门定下来了，一般把橱柜、烟机、灶具、热水器逛透，并可以确定下来。

实用、美观为主要的装修模式，实木家具是很多家庭都有的，大庆建筑装饰，但是它的保养却是一个难题，今天就让山东奥纳的小编为大家介绍一下实木家具保养的诀窍吧。

实木家具的耐热性一般较差，所以在使用时要尽量远离热源。一般情况下，要尽量避免阳光直晒，因为强紫外线会造成实木家具漆面褪色；此外，能散发出强热的暖气、灯具也会让实木家具变形，应当尽量远离；再者，平时也不要直接把较热的水杯、茶壶等东西放在实木家具上，否则会烫伤实木家具。

我们在装修的时候，会运用到非常多的步骤，很多朋友对于墙体打孔都不太了解。就对于墙体打孔的运用的不是那么恰当。那么，大家知道墙体打孔需要怎么样什么呢？下面就由山东奥纳为大家简单的讲一讲吧。

1.不要想一炮终究，下压时留心力度，建筑装饰设计，难打时或下降缓慢时，一定要拔出钻头，调查是不是有砖头芯断在钻头内。

2.没有水管或水源时，不要用把水加在钻头里再打这种方法钻洞，因为只需少量的水的话，水会把粉末粘住，构成稀泥。增加钻头的摩擦力，这时比干打或水打都艰难。

3.墙体打孔时要留心来回抽插，不要为了图速度，留神干粉卡钻。

4.墙体打孔时钻头一定要稳，不要左摇右摇，因为你摇的一起，相当于加大钻头的摩擦力。

5.需要注意的是，在进行打孔施工之前要找专业的打孔公司或人员，不够专业的技术人不仅可能对墙体造成损伤，有可能还会发生意外事故，对业主的利益造成威胁。而在钻孔工费计算的时候，也要与施工方沟通好各个细节，加强监督以免遭成追悔莫及的情况。

山东奥纳(图)-建筑装饰设计-大庆建筑装饰由山东奥纳建筑装饰工程有限公司提供。山东奥纳(图)-建筑装饰设计-大庆建筑装饰是山东奥纳建筑装饰工程有限公司（[www.sdanzs.cn](http://www.sdanzs.cn)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。