

宜春糙面土工膜 明德土工材料核心价值 hdpe糙面土工膜

产品名称	宜春糙面土工膜 明德土工材料核心价值 hdpe糙面土工膜
公司名称	德州明德土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区陵州西路1703号
联系电话	18865788883 18865788883

产品详情

土工膜防渗膜的应用和施工特点：

基面清理

基面在按设计要求清理好，这是防渗效果的关键，对尖石、树根等杂物要彻底清除干净，基面不允许有局部凹凸现象，清理好的基面要用夯锤或夯板夯紧，单糙面土工膜，使之密实平整。

土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽，糙面土工膜断裂，避免尖锐物刺伤。

- 1、应从底部向高位延伸，不要拉得太紧，应留有百分之1.50的余幅，以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况，边坡采取从上到下的铺设顺序；
- 2、相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，应相互错开1m以上；
- 3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上，应设在平面上；
- 4、先边坡后场底；
- 5、边坡铺设时，hdpe糙面土工膜，展膜方向应基本平行于坡度线。

长期暴露的土工织物应焊接或缝合。缝制的土工布缝大多包括电缆锁链缝法。缝制用的线应是低张力超过60N的树脂材料，并具有与土工布相同或更强的耐化学腐蚀和紫外线性能。施工中土工膜上方土工织物采用自然搭接，土工膜上方土工织物采用缝焊或热风焊。按制造方法可分为两类：纺制土工布和非织造土工布土工布是一种新型的建筑材料，其原料有聚酯、聚、聚酰胺等高分子合成纤维

缺陷和修理承包商和QA工程师必须检查全部的，可能因制造或安装的损坏和/或缺陷的HDPE土工膜，接缝和修补。验收HDPE土工膜在工程师和QA工程师统一之前，承包商必须保留衬垫系统HDPE土工膜部分的所有权责。在承包商完成工作后，宜春糙面土工膜，以及所有的焊接的查证，焊接的修补和相关的测试得到确认和通过，及已递交所有的报告，被工程师和QA工程师或者其他相关部门接受，安装工作才算完成 宜春糙面土工膜-明德土工材料核心价值-hdpe糙面土工膜由德州明德土工材料有限公司提供。德州明德土工材料有限公司（www.mdtgcl.com）是山东德州,工地施工材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在明德土工材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创明德土工材料更加美好的未来。