

# 建筑工地工法样板间制作 工法样板间制作 鑫信建筑模型企业

产品名称	建筑工地工法样板间制作 工法样板间制作 鑫信建筑模型企业
公司名称	山东鑫信创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市曹县工业园
联系电话	18660215298 18660215298

## 产品详情

### 模板工程

- 1) 模板工程施工前必需仔细分析结构施工图纸，工法样板间制作，制定支撑体系搭设及模板配模方案，必须编制模板排列图，报公司审批后实施。结构施工前现场先做模板支撑体系、模板施工样板，经验收合格后方可大面实施，模板必须进行编号管理、周转使用。严禁电锯等大型机械在结构作业楼层施工。
- 2) 钢管立柱底部应设置垫木和底座。以扩大受力面，建筑工地工法样板间制作，当底层支撑体系搭设时需严格控制基底回填夯实等加固措施确保不会下沉，需上报专项支撑方案经审批后实施。

样板间一般顶板模板支撑顶杆采用可自由调节伸缩并带有对接接头和横拉杆连接装置的钢管支撑墙体模板支撑内转弯处采用阴角支撑，施工时阴角支撑直接与主背楞对接连接。墙体垂直矫正采用可调节钢质斜拉杆，在浇筑前混凝土楼板时预埋地锚，墙体支撑体系组装完成后把墙体模板可调节斜拉杆有钩头的一段固定在地锚上，另一端固定在墙体模板主背楞上，后通过拧紧微调螺栓来对墙体进行定位加固。

1.

当铺贴连续多跨的屋面卷材时，应按先高跨后低跨，建筑工地工法样板间制作，先远后近的次序施工。2. 钢结构防腐涂料施涂顺序：先上后下，先左后右，先里后外，先难后易。3. 高强度螺栓：接头如有高强度螺栓连接又有电焊连接时，如设计未规定时，建筑工程工法样板间制作，宜按先紧固高强螺栓后焊接的顺序。4. 注浆地基：如相邻土层的土质不同，应首先加固渗透系数大的土层。5. 后张法：对于平卧重叠构件张拉顺序宜先上后下逐层进行，每层对称张拉。6. 抹上灰饼，再抹下灰饼。当墙面高度小于3.5m时，宜做立筋，大于3.5m时，宜做横筋。镶贴 建筑工地上

法样板间制作-工法样板间制作-鑫信建筑模型企业由山东鑫信创建筑材料有限公司提供。山东鑫信创建筑材料有限公司 ([www.hnwfz.cn](http://www.hnwfz.cn)) 是山东 菏泽 ,建筑项目合作的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鑫信导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鑫信创更加美好的未来。同时本公司 ([www.xinxincjc.cn](http://www.xinxincjc.cn)) 还是从事江苏工法样板,河北安全体验馆,安徽VR体验馆的厂家,欢迎来电咨询。