

建筑贴金箔施工 华鑫金箔 建筑贴金箔

产品名称	建筑贴金箔施工 华鑫金箔 建筑贴金箔
公司名称	东莞市万江华鑫建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区教育路横街一巷一号
联系电话	13829108290

产品详情

金箔的生产作为我国传统工艺，相传已有两千多年的历史。把含金量为99.99%的金条，经过十几道工序的特殊加工，便成为为金管。真金箔轻如鸿毛，软似绸缎，薄如蝉翼，厚度不足以0.12微米，建筑贴金箔哪家好，比一张纸烧成灰还要薄。被制成的金箔常用于建筑物的装饰、佛像贴金、印刷制墨、印泥，还可入药。由金箔制成的金线可织造“云锦”，用于服饰、工艺美术。现代电子工业中，混响器、验电器、录象磁头的隙缝等也用金箔。

金箔，金：黄金；箔，金属制成的薄片。金箔，用黄金锤成的薄片。本质就是黄金。人们常说的"金枝玉叶"、"金碧辉煌"，所描述的就是金箔。那么金箔的制作工艺流程又是什么呢？

1、黄金配比

从库房中取出金块。根据不同的产品要求，混合适量的银、铜。

2、化金条

将混合物倒入坩埚内融化，直到化成金水。然后过滤掉杂质，把金水倒入铁的沟槽中冷却成金条。

3，建筑贴金箔，拍叶

将厚金条打薄并切割，然后锤打成16*16厘米的金叶，厚度和纸张相同。

4、做抢子

用薄竹刀将金叶切成1*1厘米的小片，称为金捻子。

5、落金开子

将金捻子放入乌金纸中。两张乌金纸夹一张金捻子，总层数大约为2048，金捻子必须放在乌金纸的中央。

7、打金开子

把包裹金捻子的乌金纸包放在捶打机器上，建筑贴金箔施工，捶打使金捻子变薄。

8、装开子

金捻子放入乌金纸中就称为金开子。将金开子仔细的放入乌金纸中（此时称为家生）。

9、炕炕

将夹有开子的家生放入电炉中保持温度，以免常温影响它的温度和湿度。

10、打了细

将家生放在箔打机中捶打成很薄的薄片。此时，金箔象蝉翼一样薄，像丝一样柔软，像羽毛一样轻，这一步骤非常重要。

11，出具

将箔从家生放在软模台上。

12、切金箔

将金箔用竹刀切成常用的形状，这一过程需要很高的技巧。

贴金箔工艺流程详细讲解

补金

在贴完后要检查能否一切的中央都贴到了金箔，特别是检查比拟细小、繁复、不容易贴金的部位，假如有遗漏的中央，要参照以上步骤反复贴金

外表抛光

在检查没有遗漏贴金的中央之后，要用羊毛刷抛光，由于金箔的质地比拟脆弱，因而要用柔软的羊毛刷抛光处置。只需将羊毛刷悄悄在金箔外表操旋即可，特别要留意力道，要将贴金的缝隙一并揉掉，经过充沛的抛光之后，器件的外表就会变得十分光亮、整洁。

刷维护漆

在贴金箔24小时之后，普通要在金箔外表刷一层维护漆，为了增加金箔的耐腐蚀性、美观水平和运用寿命，维护器和刷胶水一样，建筑贴金箔价格，不要有遗漏的中央，在刷子比拟难够到的中央，能够用喷雾工具。

建筑贴金箔施工-华鑫金箔(在线咨询)-建筑贴金箔由东莞市万江华鑫建材经营部提供。东莞市万江华鑫建材经营部 (huaxinjb.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华鑫金箔——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市万江区教育路横街一巷一号，联系人：高总。