

## 温州平开门 平开门价格 常州西邦铝业

产品名称	温州平开门 平开门价格 常州西邦铝业
公司名称	常州西邦铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区丰润路8号
联系电话	17712369888

### 产品详情

平开门是指合页（铰链）装于门旁边面、向内（左内开，右内开）或向外敞开（左外开，右外开）的门。由门套，合页，门扇，锁等构成。铝合金门的型材和玻璃样式分为南方和北方。北方以样式沉稳、铝材厚为首要特征，有代表性的就是格条样式，而且格条中有特征的就是唐格。在南方以铝材样式活泼、外型多样为首要特征，有代表性的就是花玻样式，平开门生产厂家，比较有特征的样式有花格、冰雕、浅雕、晶贝等。

安装平开门应注意的质量问题有以下八点：

- 1、安装平开门应注意拼装质量，接缝应平整，拼樘框扇不劈楞、不窜角。
- 2、面层污染咬色，施工时不注意成品保护，未及时进行清理。
- 3、表面划痕，应严防用硬物清理平开表面污物。
- 4、玻璃切割尺寸掌握不好，没按实物去测量尺寸，裁割后不符合安装要求，过大或过小。
- 5、槽口内的砂浆、杂物清理不干净，应认真把住清理关，没经检查不准装玻璃。
- 6、尼龙毛条、橡胶条丢失或长度不到位，密封材料应按设计要求选用，丢失后及时补装。
- 7、橡胶压条选型不妥，造成密封效果不好，平开门厂家，密封橡胶条易在转角处脱开，应在密封条下边刷胶，使之与玻璃及框扇结合牢固。
- 8、玻璃清理不净或有裂纹，温州平开门，玻璃安装后，及时用软布或棉丝清擦干净，达到透明、光亮，发现裂纹玻璃及时更换。

## 平开门安装说明

- 1、首先将门扇从门框的分体纹上取下。
- 2、将门框下方连接铝条折掉、并将门框两侧的固定片转到适合安装的位置。
- 3、将门框从门洞前方推入门洞，平开门价格，确定门框前后位置。
- 4、特别注意，必须用水平尺调整门框的平面度和垂直度，调准门锁框与门铰框之间门扇的开启距离。
- 5、确认调节尺寸无问题后，将门框固定片固定在墙体上。
- 6、将门扇重新插入门框分体铰中、检查门扇的开启是否顺畅牢固。

温州平开门-平开门价格-常州西邦铝业(推荐商家)由常州西邦铝业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。常州西邦铝业有限公司（[www.xibanglvye.com](http://www.xibanglvye.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!