

玻璃隔热膜厂家 首诺玻璃贴膜隔热膜厂 安徽隔热膜

产品名称	玻璃隔热膜厂家 首诺玻璃贴膜隔热膜厂 安徽隔热膜
公司名称	杭州首诺玻璃贴膜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区南秀路2658号
联系电话	18668195164

产品详情

窗贴膜干烤法的步骤

1.将玻璃清洗干净(这一点和湿烤法一样),再用安装液清洗玻璃一遍。

2.用干布把整块玻璃上的水分擦干净涂上化石粉,然后在手上喷点水,如果是竖裁的窗贴膜,那么就用带水的手在玻璃的中间划过来,防爆隔热膜价格,然后再划玻璃左右两边,在玻璃上所划的形状就成为了H形,如果你的膜是横裁的,那就要在玻璃的中间竖划下来,再划上下两边,这样划的目的就是要让膜吸附固定在玻璃上。

3.将窗贴膜铺在玻璃上把四周多的膜剪掉,一般周围要留2-3厘米等定型后在细裁。

4.用手从有水分的玻璃中间把膜往两边抹平,要注意的是如果膜是竖裁的,那么玻璃两边不要留有气泡,也要用手抹平,如过膜不会吸附在玻璃,那么就要用手再抹点水分在玻璃上使膜完全平吸在玻璃上.抹平后就把气泡分在上下两半,分好后就可以用热枪进行烘烤。

5.烘烤时,一般从弧度大的地方往下烤,要转圈烤这样窗贴膜受热很均匀,烤时因为玻璃没有水分,膜吸热面广,对热量的反应快。烤膜的时候要注意的是烤枪的温度要调在中档,不要太高,要不然膜会烤糊的,眼睛要注视膜的收缩情况。

6.后,要多烤一下膜上下的边部,弧度大的车型即使边部拱起看起来不大,也要多烤一下,多收一下边。

7.为了确认窗贴膜是否完全服帖,就把膜揭起来喷上安装液,用挤水刮子刮平,检查膜和玻璃是否服帖,如果有小的气泡就用湿烤的方法靠平,需要注意的是,一整张窗贴膜一般只能揭开一半,喷上安装液固定好以后,再揭开另一半,不能同时整张把膜揭开喷水,否则膜容易变形或滑动。

建筑玻璃贴膜的方法及步骤

膜分两层一层为无色透明的称为辅膜，一层有粘性带颜色的称之为贴的膜

首先，裁膜（按玻璃尺寸把玻璃膜裁好，应比玻璃稍微大1厘米以上）

其次，玻璃隔热膜厂家，洗玻璃

要彻底洗干净，多喷点水，用膜刮多刮几遍，做到玻璃屑无尘无沙粒。

然后，在玻璃上喷水

清洗完玻璃后在玻璃上喷上一层水

再然后，在贴膜上也喷层水

把辅膜和贴的膜分开，在膜的胶面上也喷层水

再再然后，刮掉膜和玻璃之间的水

用膜刮把里面的水刮出来刮平，修掉多余的贴膜边角。

后，再刮一遍水

把撕下来的辅膜贴上去再用力用胶刮朝四个方向刮干净玻璃和膜之间的水分~这样贴膜无气泡！

放7天不触动不擦洗，等固化后用柔软物品和柔和的清洁液擦洗膜面。

用遮蔽系数来判断隔热膜的隔热率是否真实?

判断一种隔热膜隔热率的高低、数据是否真实，是将这种膜的遮蔽系数和隔热率一起比照来看。因为，膜的隔热率与膜的遮蔽系数存在着一个反比的关系。也就是说，膜的隔热率越高，该膜的遮蔽系数就越低。通常一种膜的遮蔽系数如果在0.5的话，那么它的隔热率就应该在50%左右，而不会是60%、甚至80%、90%。比如，某种膜的红外线反射率在80%，它的遮蔽系数为0.53，那它的隔热率应该是55%多一点。那些号称可见光穿透率达到70%以上，隔热率达到60%、80%，甚至90%的膜，安徽隔热膜，就目前的工艺技术水平是无法做到的。

这种隔热膜恐怕只是人们所追求的理想，但目前现实中这种隔热膜是不存在的。所以，用户在选膜

时，不应片面追求膜的隔热率很高，销售隔热膜，而忽视了它的遮蔽系数，要两者结合起来看，才能较准确地判断它的隔热率是否准确，是否有数据掺水的现象。目前市面上很多隔热膜都称具有很高的可见光穿透率，又具有80%、90%的隔热率，却唯独不见标出该膜的遮蔽系数，此时用户在选膜时就要格外小心了。

玻璃隔热膜厂家-首诺玻璃贴膜隔热膜厂-安徽隔热膜由杭州首诺玻璃贴膜有限公司提供。玻璃隔热膜厂家-首诺玻璃贴膜隔热膜厂-安徽隔热膜是杭州首诺玻璃贴膜有限公司 (www.shounuo.net/) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。