

【永兴涂料】 郑州彩钢瓦翻新漆厂家直销 彩钢瓦翻新

产品名称	【永兴涂料】 郑州彩钢瓦翻新漆厂家直销 彩钢瓦翻新
公司名称	新郑市永兴涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑市新建路办事处非公有制经济园区
联系电话	13783405133 18039119943

产品详情

你知道彩钢瓦翻新的施工要求是什么吗？特点是什么呢？你知道的都有什么样的特征吗？现在为大家解答：

可采用刷涂、喷涂方法施工，涂装前应先将漆搅拌均匀，若粘度偏高，可加入适量清水，加水量10-15%，应边添加边搅拌，保

证漆液均匀 施工时保持通风，不得在环境温度低于5 或湿度大于70的状况下施工

漆膜可自干，也可低温烘干，自干时温度不低于5 ，湿度不大于70；烘干时，流平时间不少于15分钟，烘烤温度不低于60-80 ，烘烤时间不少于25分钟。

涂装遍时，遍应表干，两遍至少间隔2小时，严禁与其它涂料及混合，施工结束，器具应立即用清水冲洗，以防干固。剩余漆应密闭保存，避免阳光直射，在通风良好的地方贮存，保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

【永光涂料】是一家致力于生产涂料的公司，我们公司对涂料的研究有很深的技术，大家如果有需要的，可以进行联系我们。

在进行彩钢瓦翻新喷涂时，需要注意喷枪的拿握手法和姿势，这样才能保证喷涂效果，发挥产品的作用，下面就一起来看一下吧：

手：拿握喷枪不要大把满握，无名指和小指轻轻握住枪柄。食指和终止勾住扳手，而枪柄夹在虎口中，上身放松，肩要下沉，以免时间长手腕和肩膀疲乏。

眼：喷涂时眼随喷枪走，枪到哪眼到哪，既要找住喷枪要去的位置，又要注意喷过漆膜形成的情况和喷束的落点。

身躯：喷枪与物面的喷射距离和垂直喷射角度，主要靠身躯来保证，喷枪的移动同样要用身躯来协助膀臂移动，不可只移动手腕，但是手腕要灵活。

【永兴涂料】始终坚持为客户提供专业的彩钢瓦翻新产品以及完善的施工方案，在客户中有着非常好的声誉，如果您需要进行彩钢瓦翻新喷涂的话，可以到我们公司进行了解咨询，我们将竭诚为您服务。

我们都知道，在进行涂料的喷涂时，需要对基材进行相应的处理，使用彩钢瓦翻新进行施工时也是一样的，下面我们就来了解一下彩钢瓦漆施工时基材处理应该注意些什么吧：

- 1适用于钢铁和木器底材，对钢材应采用打磨喷砂方式处理，去掉表面的油污、锈迹等，达到Sa2.5级标准。
- 2、如没有专业设备亦可使用砂纸打磨，露出金属颜色。
- 3、可用酸洗法处理基材，然后将酸性溶剂清洗干净。
- 4、对表面涂有油漆的底材，使用脱漆剂除掉原有漆膜，并打磨处理。
- 5、基材处理完毕可用专业稀释剂擦洗表面，达到润湿的目的有利于涂装施工。

【永兴涂料】自成立以来，不断的吸收行业内先进的技术人才，确保生产的彩钢瓦翻新等产品能够符合客户需求，符合市场发展的需要，在行业内有着非常重要的地位，欢迎广大新老客户前来参观考察，共商合作事宜！