

# 人棉坯布 鸿德纺织 德州坯布

产品名称	人棉坯布 鸿德纺织 德州坯布
公司名称	襄阳市襄州区鸿德纺织有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州区经济开发区伙牌工业园
联系电话	13707275064

## 产品详情

坯布|纯棉坯布|全棉坯布|棉坯布|人棉坯布|白坯布|各种坯布|混纺坯布|亚麻坯布|灯芯绒坯布|涤粘坯布|各类坯布|纯涤坯布|T/C坯布|特宽幅坯布|纯亚麻坯布|斜纹坯布|全棉斜纹坯布|供应坯布

根据针织服装的生产和加工特点分类坯布

毛针织服装分类坯布

按编织机器类型分类

毛衫类织物一般为纬编织物，有圆机产品和横机产品两种。

(1) 圆机产品：是指用圆型针织机先织成圆筒形坯布，然后再裁剪加工缝制成的毛衫。

(2) 横机产品：是指用手摇横机编织成衣坯后，再经加工缝合制成的毛衫。也可指电脑横机织成坯布，经裁剪加工缝制成毛衫。坯布

襄阳市襄州区鸿德纺织有限公司主营坯布，由于类别较多，恕不一一呈现，如需咨询批发、代理、加盟等事宜，欢迎您拨打公司电话前来咨询订购，我们将竭诚为您服务！

坯布|纯棉坯布|全棉坯布|棉坯布|人棉坯布|白坯布|各种坯布|混纺坯布|亚麻坯布|灯芯绒坯布|涤粘坯布|各类坯布|纯涤坯布|T/C坯布|特宽幅坯布|纯亚麻坯布|斜纹坯布|全棉斜纹坯布|供应坯布

坯布和面料的主要区别是什么？坯布

面料是泛指，如果你刚入行，你所见到的都是面料。

在纺织行业中分：毛坯布，光坯布。

光坯布：指各种加工，整理都已经完成的坯布，可以进行裁剪的坯布。

毛坯布：由于从纱织成布，再染色，定型，后整理，有很多工序，在完成之前都称毛坯布。坯布

襄阳市襄州区鸿德纺织有限公司主营坯布，由于类别较多，恕不一一呈现，如需咨询批发、代理、加盟等事宜，欢迎您拨打公司电话前来咨询订购，我们将竭诚为您服务！

坯布的几个常用概念：

鸿德纺织厂生产纱布已经有百余年历史，纱布坯布的生产工艺在业内也较高，下面就给大家介绍一下纱布坯布的几个概念，这样大家可以更加准确的认识纱布坯布。坯布

- 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
- 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
- 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但桥一芳纱布纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45 X 45/108 X 58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
- 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45 X 45/108 X 58/60”即幅宽为60英寸。
- 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
- 6、色织——是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂坯布

襄阳市襄州区鸿德纺织有限公司主营坯布，由于类别较多，恕不一一呈现，如需咨询批发、代理、加盟等事宜，欢迎您拨打公司电话前来咨询订购，我们将竭诚为您服务！