

# 绍兴糙面土工膜 明德土工材料核心价值 糙面土工膜厂家

产品名称	绍兴糙面土工膜 明德土工材料核心价值 糙面土工膜厂家
公司名称	德州明德土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区陵州西路1703号
联系电话	18865788883 18865788883

## 产品详情

防渗膜和土工膜有区别吗？

通俗的讲防渗膜就是土工膜，如果厚度大于等于0.8mm（毫米），糙面土工膜厂家，那么我们称之为防水板，生产线上习惯称之为“板子”。0.8毫米厚以下的土工膜都比较薄，又加上其良好的防渗，双糙面土工膜生产厂家，我们一般叫防渗膜，就是聚乙烯塑料薄膜。厚度薄的土工膜用途也非常广泛，比如0.3mm的防渗膜在西北地区的油田开采、钻井所产生的崩裂液、废液等防渗系统中发挥得“淋漓尽致”；0.4mm、0.5mm和0.6mm规格土工膜大多数用在养殖场、鱼虾池、蓄水池、储油罐底防渗工程中；0.8mm到1.5mm则用在沼气池、涵洞、水利堤坝、尾矿坝中；1.5mm到3.0mm的土工膜大多用在隧道防水、垃圾填埋场、废渣填埋场等要求非常严格的项目中。总之，两者的都具有防渗、隔离的特点。

怎样区分HDPE土工膜的质量标准？

- 1、外观：HDPE土工膜到达施工现场后，检查外包装标准是否损坏，如果有孔或严重的划痕，则必须将其丢弃，如果不是很严重则必须使用焊接机焊接，以后尽可能减少焊接面积，防渗土工膜的表面光滑，重叠时，尝试使用相同厚度的土工膜，其厚度等于或大于货物的质量不会出现鼓胀、裂纹和厚度不均。
- 2、性能指标测试：HDPE土工膜是一种必须通过专业测试仪器测试才能获得数据，抽样测试大量货物到达施工现场后，工作人员对货物中的任何一种随机抽取样品，并将其送到测试室或检验部门，绍兴糙面土工膜，无法收到样品后，HDPE防滑性柱点糙面土工膜，应检查样品的理化指标，并要求重新检测，只有通过测试和检查后，才能开始施工。

铺放HDPE土工膜除非得到同意，否则HDPE土工膜必须严格按照递交给工程师的标书上HDPE土工膜铺放设计图来铺设。用于铺放HDPE土工膜的任何设备不能在已铺设好的HDPE土工膜上面进行工作。在土工膜上铺装HDPE土工膜时，户外气温不能低于0度或高于40度。每天安装商不能展开太多的HDPE土工膜卷以至于超出合理的焊接范围。所有外露的HDPE土工膜边缘必须立刻用沙袋或其他重物压上。这样，HDPE土工膜就能避免被风吹起和被拉出周边锚固沟。必须避免在大风的情况下展开HDPE土工膜，以

防止被风吹起。HDPE土工膜的铺放，例如拉动、抬起或卷起必须得到控制。绍兴糙面土工膜-明德土工材料核心价值-糙面土工膜厂家由德州明德土工材料有限公司提供。绍兴糙面土工膜-明德土工材料核心价值-糙面土工膜厂家是德州明德土工材料有限公司（[www.mdtgcl.com](http://www.mdtgcl.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：高经理。