

hdpe双糙面土工膜标准 糙面土工膜 明德土工材料核心价值

产品名称	hdpe双糙面土工膜标准 糙面土工膜 明德土工材料核心价值
公司名称	德州明德土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区陵州西路1703号
联系电话	18865788883 18865788883

产品详情

HDPE土工膜的铺设与焊接方法细则及全新施工方案：

《土工膜施工方法细则》是针对特种防渗工程中HDPE土工膜施工方法而制定的，主要包括HDPE土工膜的铺设和土工膜焊接两个方面，详细的介绍了在防渗工程铺设方法及焊接应注意的事项，是施工单位必备的资料。

HDPE土工膜的铺设

1. 铺设HDPE土工膜前应由土建工程相应的合格验收证明文件。
2. HDPE膜裁切之前，应该准确丈量其相关尺寸，然后按实际裁切，一般不宜按图示尺寸裁切，应逐片编号，详细记录在专用表格上。
3. 铺设HDPE土工膜时应力求焊缝少，在保证质量的前提下，尽量节约原材料。同时也容易保证质量。
4. 膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于10cm，通常就使焊缝排列方向平行于大坡度，即沿坡度方向排列。
5. 通常在拐角及畸形地段，应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外，在坡度大于1：6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内，尽量不设焊缝。
6. HDPE土工膜在铺设中，糙面土工膜，应避免产生人为褶皱，温度较低时，应尽量拉紧，铺平。
7. HDPE土工膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等，凡能对HDPE膜造成危害的物件，均不应放在膜上或携带在膜上行走，以免对膜造成意外损伤。

环卫（生活废物填埋场防渗与渗滤液收集隔绝过滤系统，污水处理池防渗与软基础稳固，电厂调节池防渗，工业污水池防渗、化工污水池防渗、危险固废填埋场防渗与土工稳固，hdpe双糙面土工膜标准，人工湿地防渗，污水净化处理系统的防渗膜。

水利工程（人工湖防渗、人工河道防渗、土工膜HDPE土工膜用于水库库盆防渗与堤坝的防渗堵漏，水渠防渗，引水涵洞防渗，边坡防护。

HDPE土工膜铺设方法：

2.1大捆HDPE土工膜的铺设宜采用拖拉机、卷扬机等机械。条件不具备及小捆HDPE膜，也可采用人工铺设，坡面铺设用卷扬机自坡顶徐徐展放至坡底，坡顶、坡底处理入固定沟。

2.2按规定顺序和方向分区、分块进行HDPE膜铺设。

2.3铺设HDPE土工膜时应适当放松，双糙面土工膜价格，并避免人力硬折和损伤。

2.4铺设HDPE土工膜时，模块间形成的接点，应为T字型，双糙面土工膜，不得作成十字型。

2.5 HDPE土工膜焊缝搭接面不得有污垢，砂土、积水（包括露水）等影响焊接质量的杂物存在。

2.6坡面上的HDPE土工膜铺设，其接缝排列方向应平行或垂直坡度线，且应按自下而上的顺序铺设。

2.7坡面弯曲处应使膜和接缝妥贴坡面。

2.8 HDPE土工膜铺设完毕，未覆盖保护层前，应在膜的边角处每隔2 - 5m放一个20 - 40Kg重的沙袋。

2.9 HDPE土工膜应自然松弛与支持面贴实，不宜打褶、悬空。

hdpe双糙面土工膜标准-糙面土工膜-明德土工材料核心价值由德州明德土工材料有限公司提供。“土工布,土工膜。防渗膜,长丝土工布”就选德州明德土工材料有限公司（www.mdtgcl.com），公司位于：德州陵城开发区，多年来，明德土工材料坚持为客户提供好的服务，联系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。明德土工材料期待成为您的长期合作伙伴！