

# XPS挤塑板隔热板 XPS挤塑板 奥科科技公司

产品名称	XPS挤塑板隔热板 XPS挤塑板 奥科科技公司
公司名称	武汉奥科科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区横店博仕街奥科产业园
联系电话	13908632480

## 产品详情

武汉奥科科技发展有限公司的小编告诉您XPS挤塑保温板施工质量控制措施：

1、材料进场：严格把好材料进场关，XPS挤塑板，特别是外购材料进场时必须附有产品合格证、质检报告、出厂日期、批号、型号。

2、特殊部位：为保证外墙保温施工顺利进行，在施工前认真检查所有门窗护框、阳台栏杆和预埋件等，检查墙面空间是否堵塞密实。

基层合格后方可施工

3、粘接砂浆和抹面砂浆配置应使用机械搅拌，外墙保温XPS挤塑板，超过凝结时间的不准使用。

4、挤塑板与墙面采用聚合物点粘的粘接方法，XPS挤塑板隔热板，同时检查粘接的牢固性，XPS挤塑板批发，不能出现松动和虚粘的现象。安装锚固件的数量和锚固件的深度不得低于设计及规范要求。

武汉奥科科技发展有限公司的小编告诉您XPS挤塑保温板的施工要点：

施工条件：

1、墙体表面平整及垂直度及外门窗口安装均应满足有关施工验收规范的要求。

2、进行保温施工前，门窗、墙体上的消防梯、落水管卡、各种进户线、防盗窗预埋件等应安装完毕。

3、窗边框与墙体连接应预留出内墙保温层的厚度，缝隙应分层填塞严密，做好门窗表面保护。

4、施工专用脚手架搭设牢固，安全检验合格。脚手架横竖杆距离墙体适度，脚手架工作平台铺设与外墙分格相适应。

5、作业环境温度应不低于5℃，风力应不大于5级，风速应不大于10M/S。严禁雨天施工。

6、于表面过干或吸水性强的基层，如黏土砖墙、加气砼墙和水泥砂浆抹灰层等，应做粘结试验。

7、对于潮湿或吸水性过高影响粘结强度和施工进度的基层可涂刷界面剂。

武汉奥科科技发展有限公司的小编告诉您XPS挤塑保温板施工依据：

(1) 《民用建筑热工设计规范》

(2) 《墙体节能建造构造》06J123

(3) 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011

(4) 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JGJ49-2003

(5) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(6) 《建筑节能工程施工质量验收规范》

(7) 与甲方签订的施工合同及施工图。

XPS挤塑板隔热板-XPS挤塑板-奥科科技公司由武汉奥科科技发展有限公司提供。武汉奥科科技发展有限公司（[www.whaoke.com.cn](http://www.whaoke.com.cn)）为客户提供“新型建筑材料的研究开发,干混砂浆系列,墙体保温涂装工程施工”等业务，公司拥有“奥科”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：王总。

。