

福美嘉装饰材料 孝感公共卫生间隔断厂家

产品名称	福美嘉装饰材料 孝感公共卫生间隔断厂家
公司名称	武汉福美嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层
联系电话	18040509108

产品详情

在家庭装修中，卫生间的装修也是非常重要的。卫生间的装修比较注重的就是防水功能的装修，以及卫生间干湿分离隔断的一个装修。卫生间干湿分离隔断，我们要先设计一下卫生间的具体分区，然后再根据分区进行装修。在装修的过程中，一定要做好地漏的一个安装，以及下水管道的一个安装。一般卫生间隔断高度都是根据房屋的实际来测量的，但是大部分的卫生间隔断在包含五金的情况下是1950mm。卫生间隔断设计都是参照人体工程学的要求来的，一般的隔断规格是标准型坐厕:900(W) × 1520(D) × 2000(H)经济型蹲厕:900(W) × 1220(D) × 2000(H)，这是根据东方人体工程学来制定的标准的卫生间隔断标准。

防潮板 (1)环保性：主要是指里面加的胶水是莱醛胶还是三聚氢胺胶，后者很环保，不过这个对于一般顾客来说不是很好鉴别，闻味道也是不对的，有些放得时间长，就没味道。有些长期密闭，就有味道。天气热，味道就要大很多。好点的方法就是结合检验报告和板子上的标志看，光看检验报告也是不行的，因为一个厂会出不同等级的板子，看的检验报告不一定就是这个等级的。结合板子上的等级标志看就稳当很多，一般情况下，厂家、商家可以乱介绍，开单都可以乱开，嘴巴说的可以不认帐，写在纸上的可以说搞错了，大不了重做，打在产品上就不是重做这样简单的了。(2)物理性能：比如抓合力、抗变形能力、强度等等。这个东西一般不懂的人不是很好认，一般从以下认：防潮板的颗粒不能太大，这样强度不够，也不能太小，这样可能是木屑。切开看断面(要不规则的哈，平整的看不出来)，看有针状的片材多不多。(3)防潮性：这个更不好判断，只有拿不同的牌子的拿回家泡水看。标准尺寸：1200*900*2000
市场价格：一个蹲位：450元(不含运费不含税) 批发价格：一个蹲位：400元(不含运费不含税)

安装卫生间隔断抓住关键步骤

卫生间隔断安装步:画线安装固定板

在墙壁上找到合适的位置画出固定片的中心线，常规需在固定板上装6个角码，按需对应的安装在板上，然后在墙壁中心线上对应的位置上再打上孔，把塑胶赛套放入孔内，接下来就是用膨胀螺丝把固定板固定在墙上。

卫生间隔断安装第二步:安装调整底座

根据预先设计好的施工图，在卫生间地板上地板找底座位置并画出中心线，公共卫生间隔断厂家，然后固定底座(底座位置距隔断

板边缘大约3CM左右)

卫生间隔断安装第三步:安装隔间板

前两步的工作就是为安装隔间板打铺垫的，固定板和底座的作用就是用来固定隔间板的，把隔间板放在调整底

座上，然后调整底座高低使隔间板紧贴墙壁上的固定板，然后再微调底座高低使隔间板距地面有一定距离，大

约7CM-10CM，在确保高底一至，用水平尺确定水平，等-一切都调整好后，用螺丝把隔间板固定在固定板和

调整底座上。

福美嘉装饰材料(多图)-孝感公共卫生间隔断厂家由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。武汉福美嘉装饰材料有限公司(www.whfmjzs.com)位于湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福美嘉在隔断与吊顶中享有良好的声誉。福美嘉取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。福美嘉全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。