

批发JPL-16全铜升降淋浴配件；淋浴花洒配件；全铜快开分水器

产品名称	批发JPL-16全铜升降淋浴配件；淋浴花洒配件；全铜快开分水器
公司名称	瑞安市鲸湃洁具厂
价格	20.00/件
规格参数	材质:铜 安装型式:丝扣 工艺:电镀；抛光；车床加工
公司地址	瑞安市塘下镇陈岙村东岙工业区
联系电话	86 0577 65268936 15997613888

产品详情

材质	铜	安装型式	丝扣
工艺	电镀；抛光；车床加工	工作温度	0-100
品牌	鲸湃	公称压力	6.5kg
规格	快开分水器	型号	JPL-16

配件不单独发售！！！！

自配升降淋浴杆批发快速入口

品牌：鲸湃洁具

产品材质：全铜材质

产品性能：本产品为高性价比，实用，耐用，用得住，用得久。

产品组件：淋浴杆，安装螺丝，各种配件、说明书。

电镀：采用先进的电镀工艺处理，经过酸铜、镍、铬多重镀层，电镀层结合良好、附着细密、色泽均匀，耐腐蚀性极佳，经盐雾试验测试超过200h,确保产品表面光泽亮丽、历久恒新。

含铅标准：符合国家gb/t1176含铅标准，对人体健康无伤害，保护您和家人使用无有害金属元素的产品。

产品检验：每只龙头出厂前均经冷热水高水压12 - 20kg及气压一系列专业测试，确保滴水不漏

表面：表面光亮美观，给人高雅华贵之感。无毒、安全，开闭轻便。造型新颖别致，人性化的设计，及

富想象力和创造力。

安装示意图：首先准备好安装工具，安装前检查配套零件是否齐全，常见龙头零配件有：软管、胶垫圈、花洒、去水、拐子、装饰帽等。

1、单孔面盆龙头的安装

购买单把手面盆龙头时应该注意去水口直径，现在市场上大部分属于硬管进水，所以您应该注意预留上水口的高度，从台盆向下35公分最为合适。安装时，一定要选配专用角阀，而角阀一定要和墙出水的冷热水管固定。当您发现角阀和龙头上水管之间有距离时，去购买专用加长管来连接。记住，一定不要使用其他的水管来连接，因为如果水压大的话，很容易脱落，漏水，给你造成损失。如果进水管太长超出水管时，可根据您的需要截去部分，角度不合适的话可根据需要适度弯曲到您需要的位置。切记：不要硬弯曲到90度或大于90度。在安装面盆去水时，请不要忘记购买龙头的小接口（龙头短接）。在您安装之前请别忘记提前冲洗埋在墙内的水管。

2、淋浴、浴缸龙头（挂墙）的安装

当您购买了淋浴、浴缸、挂墙龙头后，您可以选定合适的高度埋出水管。冷热水管的间距一定要达到15公分。安装前您一定别忘了冲洗水管，以免水质过硬，对龙头造成损坏。暗装淋浴、浴缸龙头：购买暗装龙头后，一般要把龙头的阀芯预埋在墙内。预埋前一定要注意卫生间墙体的厚度。墙体太薄的话，阀芯将无法预埋。预埋时阀芯的塑料保护罩不要轻易摘除，以免在预埋时水泥和其他杂物损坏阀芯。另外在预埋阀芯时还应该注意一下阀芯的上下、左右的方向，以免阀芯埋错。墙装龙头预埋进水管时尺寸有偏差，可采用可用调节拐子进行校位。

各类淋浴杆安装示意图

3、恒温龙头的安装

安装恒温龙头之前，请您先检查一下水管是不是左热右冷，切记不要将冷热水管接错，以免龙头不能正常工作。燃气、太阳能热水器都不能使用恒温龙头，因为水压太低。安装恒温龙头请不要忘记安装冷热水过滤网。

4、单孔厨房龙头的安装

要求稳固，因为厨房龙头使用频率较高，加之被搬来搬去，极易松动，因此锁紧螺母一定要拧紧。目前，市面上出现了一些龙头为螺管加大螺母固定，这种稳固效果很好，如果能解决去水提拉问题，将来会是一个流行趋势。

维护及保养

1.龙头表面的污渍一般用软棉布擦拭即可，为保持龙头表面光亮，也可用中性的液化清洁剂或无色的玻璃清洗剂清洗。请注意，不得使用酸性洗洁剂和污粉、抛光粉等含颗粒的研磨性洗洁剂，以免损伤龙头表面光洁度。

2.若使用中发现出水流量小（排除供水压力因素）或温度不稳定时，请关闭冷、热供水源，将附着在冷、热进水接头内过滤网上的杂物清洗干净即可，在使用中最好对两个过滤网定期清洗，使龙头处于最佳工作状态。

产地：浙江温州

安装须知：有条件的最好请有经验和资质的水电工安装

- 1、首先多次彻底冲洗进水管中的泥沙、麻丝及脏物。
- 2、水龙头与冷热供水管必须连接正确，面对水龙头，左边接热水，右边接冷水。
- 3、安装时必须用力均衡，选用合适的扳手，切忌用力过度，强行安装、损坏部件。
- 4、安装成功的标准是：不漏一滴水

产品说明书：

包装：白盒包装彩盒包装

合作方式：可提供加盟合作,经销批发.代理合作。

联系方式：、

网址：www.jingpaiweiyu.com

qq: 1092262522

电话：15558818926

固话：0577-85238116

传真：0577-65268936