

外墙涂料公司 柯宝建筑涂料 广州外墙涂料

产品名称	外墙涂料公司 柯宝建筑涂料 广州外墙涂料
公司名称	福建柯宝建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山投资区高兴路6号
联系电话	13395009157

产品详情

在装修过程中，什么时候开始做防水？

9、在装修过程中，什么时候开始做防水？

家庭装修，水电改，水电改造结束后，马上就要做防水。防水做完并固化后i好用聚合物砂浆抹面保护，然后再进行铺贴瓷砖等其他装饰。需要注意的是，防水应尽量做在结构层。

10、整个做防水过程需要多长时间？

以高分子超i强防水浆料和渗透结晶防水涂料为例，做防水一般需要2天左右的时间，基层处理一般为1-2小时，外墙涂料公司，一般涂刷2遍防水涂料，每遍间隔4-8小时，其它材料依材料说明书为准。防水层施工完成后，完全干燥时间在12小时左右，广州外墙涂料，一般为下午施工后，第二天中午可以进行闭水试验。

卫生间防水注意事项

注意事项一：确保卫生间的地面较为平稳。

如果需要更换卫生间的地砖，在将原有地砖凿去之后，一定要先用水泥砂浆将地面找平，然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。

注意事项二：接缝处要涂刷到位。

卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处，是出现问题的地方，所以防水涂料一定要涂刷到位。

注意事项三：墙面处理也很重要。

在一般的卫生间防水处理中，墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料，以防积水渗透墙面。如果卫生间的墙面是非承重的轻体墙，就要将整个墙面涂满防水涂料。

注意事项四：防水实验一定要做。

在卫生间施工完毕后，外墙涂料电话，将卫生间的所有下水堵住，并在门口砌一道25厘米高的“坎”，然后在卫生间中灌入20厘米高的水进行24小时试验。

注意事项五：保持下水管道通畅。

卫生间中所有的下水管道，包括地漏、卫生洁具的下水管等，都要保持通畅。

搅拌要求

打开塑料桶将原料全部从桶中取出，先将乳液注入塑料桶中，然后将粉料缓缓倒入相对应的乳液中。边倒边用电动搅拌器低速搅拌至浆料均匀无结块。搅拌时不得加水或混入上次搅拌的残液及其他杂质。搅拌好的浆料静置约3分钟，再搅拌约30秒，调好的浆料请在45分钟内用完，外墙涂料批发，请及时用水清洗施工工具上的残留防水浆料。防水浆料固化后只能用机械方法清除。

细部处理

先在管根与地面交界处涂刷预先搅拌好的防水浆料，后铺设无纺布进行加固，再进行第二次涂刷，干固后可进行第三次涂刷。墙角，墙体交界，转角处是容易发生漏水的部位，在水泥沙浆基面涂刷预先搅拌好的防水浆料后，铺上无纺布进行加固，再进行第二层涂刷，干固后可进行第三次涂刷。

外墙涂料公司-柯宝建筑涂料-广州外墙涂料由福建柯宝建材科技有限公司提供。福建柯宝建材科技有限公司（www.kobojc.com）是福建福州室内涂料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在柯宝建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创柯宝建材更加美好的未来。