

# 卫生间隔断定做 雅潭松装饰材料 贵州卫生间隔断

产品名称	卫生间隔断定做 雅潭松装饰材料 贵州卫生间隔断
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

### 卫生间隔断，小空间的绚丽风景墙

小区域卫生间通常会在马桶与淋浴区之间，做上隔断。隔断方式或是门，或是精致镂空，更甚者是隔断墙。欣赏一些卫生间隔断效果图，看小空间的绚丽风景墙如何吸引你的眼球。

常见的卫生间隔断效果中，卫生间隔断厂家直销，比较常见的可能是玻璃推拉隔断门。在进行淋浴时候，为防止水花四溅，会做玻璃隔断门，位小空间减少潮湿度。

为避免单调，可以选择带花纹的玻璃隔断。透明玻璃上纹路纵横，交错穿插，迎着窗外阳光，透进眼眸的是极美的效果。

淋浴房与马桶之间，较好是加个隔断。视觉上便能感觉出玻璃的厚重感，透过这种材质，大概只能隐约看到轮廓，又是另类体验。

个性时尚的现代人，在费劲脑汁想些新鲜玩意的时候，也不会忘了实用这一要点。隔断是用无数隔层组成，中间刚好的位置稍微加宽，还能充当置物架的作用。好似一把放大版竖琴的卫生间隔断，温暖米色的墙砖，在小小空间内，充满了艺术气息。

## 安装玻璃门隔断要注意哪些方面

### 选择质量过硬的玻璃

在这篇卫生间玻璃隔断安装方法里，如何做好卫生间的干湿分离很重要，一般卫生间有淋浴间和洗漱区两个区域，二者皆用玻璃隔断隔开，所以为了保证家居生活安全问题，我们需要选择质量过硬的玻璃，其中有机玻璃和钢化玻璃就是很不错的玻璃隔断材质。

### 门槛做好防水

玻璃隔断门的防水问题，是玻璃隔断安装方法里的非常重要的点，因为玻璃隔断门的主要功能是保证卫生间的干湿分离，所以为了保证隔断门的防水质量很重要。除去在隔断门的内部涂抹上防水水泥，还需要在隔断的门槛处装上防水的门槛石，门槛石高出地面1.5cm即可，这样淋浴间的水就很难流出来，达到了干湿分离的目的。

总的来说，卫生间安装玻璃门隔断不难，但也不能马虎对待，否则出现问题会严重影响整个家居生活的体验。卫生间安装玻璃门隔断的方法和注意事项等就介绍到这。

### 一、卫生间不宜开在西南或东北方

卫生间重在来水和去水，水气甚重，倘若开在西南或东北两个气当旺的方位，卫生间隔断定做，会有“土克水”的毛病发生，卫生间隔断配件厂家，因此不吉利，尤其会让家人健康会受损。

### 二、卫生间不宜开在房屋的中心

这种说法有两点原因解释：根据“洛书”的记载，中央属“土”，倘若厕所浴室在房屋的中央，则发生了“土克水”的毛病，故不吉。房屋的中心正如人的心脏一样，至为重要，卫生间开在那里便显得不伦不类，非但有碍观瞻，而且有违风水之道。

### 三、卫生间不宜开在南方

因南方“火”气重，与“水气”重的卫生间形成水火不相容，贵州卫生间隔断，故此不吉利。

### 四、卫生间地点宜隐蔽

因为浴厕被认为是较为不洁及隐私的地方，所以不宜太瞩目。厕所门不宜对正大门，两者成一直线，这样非但有碍观瞻，而且有违风水之道，风水学认为这样会导致疾病丛生。即使卫生间并不是正对大门，但也不宜位于瞩目之处。

### 五、浴厕应常保持清洁

浴厕正如风水古籍所谓“出秽”的地方，故此应该十分注意清洁卫生，否则便易滋生病菌。

### 六、浴厕应该保持空气流通

单是保持清洁是不够的，厕所浴室应该时常空气流通，让外边清新的空气流入，吹散厕所内的污浊空气。所以厕所内的窗或气窗便要时常打开，以便吸纳多些清新空气的调整。

卫生间隔断定做-雅潭松装饰材料(在线咨询)-贵州卫生间隔断由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。卫生间隔断定做-雅潭松装饰材料(在线咨询)-贵州卫生间隔断是重庆雅潭松装饰材料有限公司（[www.cqhmqb.com](http://www.cqhmqb.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：全经理。