

琉璃瓦价格 万氏古典园林 无为琉璃瓦

产品名称	琉璃瓦价格 万氏古典园林 无为琉璃瓦
公司名称	鸠江区万氏古典园林建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材城三街6栋1376号
联系电话	18855300720

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鸠江区万氏古典园林建材商行

琉璃瓦施工的主体阶段要点

琉璃瓦施工的主体阶段要点

- 1) 目测屋面侧面弧形顺畅，梁标高度要准确；
- 2) 现浇板施工时，为防止浇筑砼上浮，在施工中应注意梁面负弯矩筋必须牢靠固定，以免影响屋面坡势顺畅；
- 3) 屋脊高度要有充分保证，琉璃瓦价格，不足部分用砼加高（高度应考虑筒瓦、底瓦、屋面坡势顺畅及当沟瓦的高度）；
- 4) 挡泥板浇筑时，必须顺直，高度必须充分保证。

4.2 屋面防水层及粘背层的施工要点

对屋面杂物进行彻底清理，修补平整，并打扫干净后。按常规操作要求及规范工序铺贴防水层，不得有气泡及破损点，它的做法与平屋面是完全不同的，要保证做到横向平整，囊势顺畅，并以此为原则。表面只须拉毛即可，无为琉璃瓦，不必压光，以便增强与粘瓦砂浆的结合力。

琉璃瓦生成的原料及制备

琉璃瓦生成的原料及制备

选坯料

琉璃瓦可选用大青、二青、缸土、碱土、紫砂，木节等软硬质原料及废匣钵粉、瓷粉等原料。另外，也可用部分采用煤矸石、煤研灰等矿物废渣、工业副产品来降低生产成本，也获得满意效果。

用的是当地的两种紫砂原料，将其置换白坯料中的青土成分而配成。

注浆坯料的制备

将原料按配方准确称量入球磨细碎，过60目筛陈腐备用。主要用来制作琉璃瓦的小、中型异型件。

成型坯料的制备

将原料经粉碎后分类存放，不能混入杂质，坯料制备按照配方准确称量后，平铺于洁净地面，一种原料铺一层，然后加入一定量的水分，人工将其混匀。将混合坯料入搅泥机，搅练2—3次，陈腐两天后供成型使用。

琉璃瓦施工工艺：先瓦瓦后再安装脊，即调脊方案。另一种是先安装脊后瓦瓦方案，这种方案操作起来工序繁琐，且纵向布瓦尺寸不好布置。当沟瓦与板瓦、筒瓦，当沟瓦与脊搭接与压槎不便。而方法一解决了难题，且易于操作。具体施工工艺流程包括，琉璃瓦件挑选 分垄号中 摆坡面控制瓦 挂坡面囊势控制线五道 琉璃瓦底瓦 瓦挡沟瓦 安装脊瓦 用碳黑勾睁眼缝 屋面浮灰清扫 屋面阻碱保护剂。以下对其分别简述之。

- 1) 筒、板瓦长度加工，要采用新式方法，不能采用砍打的老方法，应采用手提切割机切割配瓦，尺寸容易切得准，撞肩又严实，损耗又小，不易发生渗漏，能有效地保证施工质量；
- 2) 瓦瓦的工期很紧迫，创造施工条件，配备足够劳力都应做好准备，并采用扩大工作面的措施方法，尽量缩短施工工期，确保加快施工进度，确保安全施工，努力创造优良工程；
- 3) 屋面上瓦，前后坡须对称上瓦条件，要做到有序有计划上瓦，同时在操作中进行第二次选瓦，为确保施工质量，严禁次瓦上屋面使用；
- 4) 在屋面的陡坡上操作，不能穿硬底鞋，以防滑倒伤人及踏坏瓦面，操作时应配备钉有横档的脚踏板，沿口要铺设架板及防护栏、防护网等安全设施，确保安全作业；
- 5) 瓦瓦操作、首先每垄底瓦先铺30mm厚的砂浆，白下而上，古建琉璃瓦，一次性铺摆到脊根都，并要铺摊均匀，经初步调整后，即可摆底瓦，要严格按设计规定的“压六露四”（或压五露五等）操作，压茬要均匀准确，并结合实际情况的可调性，如“稀铺沿头，密铺脊”的口号，是很有科学性的，一能解决瓦垄两端头的塌鼻梁，二能解决沿口例泛水隐患，屋面琉璃瓦，并能提高外观效果，也是预防渗漏的有效措施；
- 6) 摆铺底瓦时，操作位外侧的瓦翅比内侧的要略高一些，待扣筒瓦压实后，就会自然调整过来，底瓦过水自会坐中，不然会产生过水偏中的现象。对翼角段的底瓦，瓦口要适当加密，因底瓦随翼角起翘而起翘了，过水已不坐中，所以须要注意调整琉璃瓦口为宜。

琉璃瓦价格-万氏古典园林-无为琉璃瓦由鸠江区万氏古典园林建材商行提供。鸠江区万氏古典园林建材商行（whwanshi.tz1288.com）为客户提供“芜湖仿古瓦,芜湖文化石,芜湖仿古砖”等业务，公司拥有“仿古瓦”等品牌，专注于砖、瓦及砌块等行业。欢迎来电垂询，联系人：万经理。