

塑钢门窗厂家安装 门窗 本丰装饰设计公司

产品名称	塑钢门窗厂家安装 门窗 本丰装饰设计公司
公司名称	重庆本丰装饰设计工作室
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市北碚区碚峡巷60号内
联系电话	18996215218

产品详情

门窗正确安装的方法

下面就来给大家分享一下这个门窗安装的具体操作。我们都知道们在安装门的时候是先安装门框，把门框和预留的洞口固定牢固，塑钢门窗厂家安装，然后把门框与预留的洞口墙体之间的缝隙用发泡胶发泡密实。这里我们需要关注的一点就是这个门框与墙体的固定方式，门框是通过膨胀螺栓与墙体固定的。就是说。安装门的时候应该在门框的四边都利用膨胀螺栓和墙体连接牢固。

这个大家可以在安装门的时候自己看一看，他们给你安装了几个膨胀螺栓。个人的观点是较少不低于八个，也就是门框的四条边的每一条边都不低于两个膨胀螺栓与墙体固定。在使用膨胀螺栓把门框固定在洞口上以后，我们就利用发泡胶来处理门框与墙体的缝隙，门窗，上面也说了，这个发泡胶一定要打密实。

在打完以后趁发泡胶还没有凝固的时候，用手把发泡胶按到缝隙之内，而不是用壁纸刀把他裁掉，这点大家尤其要注意。然后就是发泡胶凝固以后，在使用硅酮结构密封胶等密封材料来收面，把收口处理好就可以了。

门窗安装时，副框的作用~

门窗中的副框，指的是在商品房建筑门窗洞口安装铁质材料，保证窗户洞口的位置，由于建筑的门窗洞口尺寸不规范，安装附框后，门窗加工尺寸可以确定，另外也有利于门窗的安装，安全性更好。同时，采用副框，使门窗的安装质量更容易得到控制。

很多人都不知道安装门窗的时候还有副框。门窗的副框叫附框、护框，按照材质它可以分为：钢副框、铝合金副框、木质副框等。

窗框在墙体上固定且用于安装门窗的框子，一般用于70系列及以下型材，如果窗户需要包窗套(窗户垭口)，窗户四周需要粘贴瓷砖，窗户顶部需要吊顶的情况，那么就需要增加附框，因为70系列及以下型材边框比较窄，对门窗的开启会有障碍。

窗副框的重要性是指导抹灰，既保证了门窗的清洁和损伤，又保证了门窗的质量。一般高等门窗和大型工程上普遍采用，如果不做附框的话就得先装门窗主框，经过抹灰后门窗很容易污染和变形，影响工程的质量，先装钢附框也就避免了这些弊端。

副框对门窗起到一个定尺、定位的作用。更有利于门窗的保温和密封性能，特别是塑钢门窗因热胀冷缩而产生的伸缩现象，重庆门窗设计安装，从而使门窗边缘产生缝隙，及影响美观，重庆门窗设计加工，又降低了防渗、节能、抗压抗形的功能。

检测项目：稳定加压法和波动加压法。

检测方法：预备加压----加3个500Pa压力脉冲，加载速度100Pa/s，压力稳定作用时间3秒，泄压时间不低于1秒，将试件上所有可开闭部分开关5次，然后关紧。

检测过程：对整个试件按照2升/M².min均匀淋水；同时按照100-150-200...400-500-600-700加压至严重渗漏（工程检测加压到指标值），记录渗漏情况。

结果处理：以严重渗漏压力值的前一级作为水密性检测值，计算三试件平均数。

塑钢门窗厂家安装-门窗-本丰装饰设计(查看)由重庆本丰装饰设计工作室提供。塑钢门窗厂家安装-门窗-本丰装饰设计(查看)是重庆本丰装饰设计工作室（www.xymc168.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。