

# 外墙真金保温板 孝感真金板 湖北日斗金节能保温

产品名称	外墙真金保温板 孝感真金板 湖北日斗金节能保温
公司名称	湖北日斗金节能保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市大冶市城西北工业园开元大道金港路2号
联系电话	17362805888

## 产品详情

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从专业从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的质量保证体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，外墙真金保温板，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

### 粘贴真金板

(1) 施工前，根据楼整个外墙立面的设计尺寸编制真金板的排板图，以达到节约材料、施工速度的目的。真金板以长向水平铺贴，保证连续结合，上下两排板须竖向错缝1/2板长，局部错缝不得小于200mm。

(2) 在墙面转角处，应先排好尺寸，裁切真金板，使其垂直交错连接，真金板复合板，并应保证墙角垂直度，要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从专业从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的质量保证体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

用抹子在每块真金板四周边上应涂抹宽约80mm厚为实际粘贴厚度1.2~1.3倍的胶粘剂，并应在中部均匀涂抹3块直径不应小于220mm厚为实际粘贴厚度1.2~1.3倍的胶粘剂，此粘结点应布置均匀，必须使胶粘剂在真金板上的布胶面积不应小于45%板口应留排气口宽度不应小于50mm。

用点框法涂好聚合物砂浆的真金板必须立即粘贴在墙面上，速度要快，以防止粘结砂浆表面结皮而失去粘结作用。

当采用点框法涂抹聚合物粘结砂浆时，粘贴时不允许采用使板左右、上下错动的方式调整预粘贴板与已贴板间的平整度，而应采用橡胶锤敲击调整;目的是防止由于真金板左右错动而导致聚合物粘结砂浆溢进板与板间的缝隙内。

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从专业从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，真金板一体板，先进的生产设备和科学完善的质量保证体系，孝感真金板，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

真金保温板有卓异的支撑运转能力，不渗透运转能力可达B1级难燃。真金不渗透支撑板的技艺，合用应用了跨跨学科的高空隙技艺，无缺处理了弹簧EPS等型材内容材料的空隙温暖，或参预点燃剂的办法，导入加工的不渗透原理。地垫高空隙在受热膨大路线中启发有效空隙向地方运动，现出蜂窝状为了防止仓，使每一瓶地垫大空隙的颗粒现出与由于的不渗透单一，也就剥动有效安装了热能的传导和火焰的教会，处理了"准不燃"的性质。

外墙真金保温板-孝感真金板-湖北日斗金节能保温(查看)由湖北日斗金节能保温建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北日斗金节能保温建材有限公司(hbrdjjn.tz1288.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!