

## 洁具 酷室特实力卫浴品牌 哪个国产洁具品牌好

产品名称	洁具 酷室特实力卫浴品牌 哪个国产洁具品牌好
公司名称	广东酷室特洁具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市莞城街道经贸中心写字楼B座11楼
联系电话	13572911687

## 产品详情

### 疏通浴缸下水道的办法

疏通浴缸下水道的办法1、由于浴缸内下水口处有盖，只能从地漏处疏通，买一个手摇螺旋钢丝，从地漏处边摇边向下推进，直至手摇有异物感觉，再轻轻地边摇边向上拉出，堵塞的头发等污物会旋在螺旋钢丝上，取出来就可以了。2、如果浴缸内下水口处无盖，那就更方便了。注意酸类千万别用，一个是污染环境，其次管道使用年代过长的易被酸类侵蚀而穿孔，麻烦会比较大。3、把火碱放进下水道的口里，然后把开水倒进去。4、可用粗藤条，藤条头钉十口八口寸长铁钉，一面伸入一面打转搅动，把杂物搅松，然后用浓碱溶液灌入，再把藤条推进拉出，操作多次，就会疏通。5、实在不行，就只能找专业的人员帮你了。

### 卫浴间里面的洁具配套,要统一格调才不会有损美感度

洁具安装事项卫浴间里面的洁具配套，要统一格调才不会有损美感度，一定要由合理的尺寸。一般来讲，坐便器所占的面积为37×60（厘米）；悬挂式洗面盆占用的面积为50×70（厘米），圆柱式洗面盆占用的面积40×60（厘米）；正方形淋浴间的面积为80×80（厘米）；浴缸的标准面积为160×70（厘米）。具体到安装，浴缸与对面墙之间的距离有100厘米，想要在周围活动的话这是个合理的距离。即使浴室很窄，也要在安装浴缸时留出走动的空间。总之浴缸和其他墙面或物品之间至少要有60厘米的距离。

卫浴设计应该注意哪些问题镜柜和底柜，浴室家具尺寸不大，却可以将卫生间常用的琐碎之物洗面乳、牙刷杯、剃须刀等都巧妙地隐藏在镜子的后面，同时也可以将其他使用周期稍长的洗涤清洁用品整齐地收藏在面盆下面的小柜中。加上整体的镜面设计，可以拉伸出成倍空间感。价廉物美的国产瓷砖，小卫生间的墙地面装修不必太过讲究，进口的瓷砖花费大，在小空间中又不易产生强烈的美感效果，倒不如使用几十元一平米的国产瓷砖。比如花开富贵的釉面光亮的艳色花砖，采用国际流行的20×20厘米尺寸，而且表面凸凹不平，在灯光映衬下有种层次分明的光泽，显得空间大而亮。占地小的分体座厕，市面上常见的座厕分为整体和分体两种。整体座便器因为水箱和座厕是一次成型，报废率比较高，价格比样式差不多的分体座便器贵一些，占地面积也要大一些。所以在小空间里选择分体座厕既省地又省钱，长不过70厘米的“瘦身”分体座厕成为小户型卫生间的理想选择。洗面盆拒绝柱盆，在小卫生间里尽量不要安装柱盆，因为下面的柱体空间几乎无法利用，除非包裹在专门定制的浴室柜里，两项花费加起来还不如买个幅面偏窄的台上盆，省下的钱再购置一个容积超大的台下柜。再添置一些存放零散物品的小柜或支架，加上皂碟和毛巾杆等五金件，超省钱和省空间的卫生间装修就大功告成了。