

铁马凳厂 石柱铁马凳 胜帅实业

产品名称	铁马凳厂 石柱铁马凳 胜帅实业
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆胜帅实业有限公司

马凳筋的根数如何计算？

可按面积计算根数，铁马凳规格，马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距，如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式，马凳个数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用，所以马凳个数须扣梁。电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算，楼梯马凳另行计算。

马凳筋的长度如何计算？

马凳高度=板厚-2*保护层-（上部板筋与板下排钢筋直径之和）。

上平直段为板筋间距+50

mm（也可以是80mm，马凳上放一根上部钢筋），铁马凳厂，下左平直段为板筋间距+50 mm，下右平直段为100，这样马凳的上部能放置二根钢筋，下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板，防止马凳筋返锈。

节点区箍筋的安装质量标准及通病防治

质量通病：

节点内无箍筋，或箍筋挤在一起没有分开。

节点箍筋与主筋不垂直，节点内钢筋较多较密，布置不合理，铁马凳图片，箍筋歪斜使墙、柱筋出现偏位。

节点内箍筋间距过大，没有按加密要求配置。

防治措施：

按设计要求下料，安装前做好交底工作。

根据节点的高度，石柱铁马凳，把节点内的箍筋按加密间距用附加钢筋点焊焊接成笼形，然后在摆放梁钢筋前套入节点墙、柱受力筋。

铁马凳的作用

铁马凳的作用基本说来就是要使其使用固定牢上层钢筋网，承受住各种施工活动荷载，在悬挑板、阳台、雨篷、现浇板等建筑的悬挑部位都起到了加强构建承受能力的作用，可以承受施工人员的，避免了上部钢筋扭曲和下陷。主要用于房建工程地基与基础建设，地下工程或者桥梁等大承重部位中的钢筋绑扎，大型建筑行业中单层或多层钢筋之间的连接。

铁马凳厂-石柱铁马凳-胜帅实业由重庆胜帅实业有限公司提供。铁马凳厂-石柱铁马凳-胜帅实业是重庆胜帅实业有限公司（www.cqsssjc.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。同时本公司（www.cqssdt.com）还是从事重庆顶托厂家，重庆顶托价格，重庆顶托批发的厂家，欢迎来电咨询。