

# 威海高分子自粘胶膜防水卷材 西酉防水材料有限公司

产品名称	威海高分子自粘胶膜防水卷材 西酉防水材料有限公司
公司名称	潍坊西酉防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15065629328

## 产品详情

自粘胶膜防水卷材气泡、空鼓：

由于基层潮湿、找平层未干，含水率过大，使涂膜空鼓，形成鼓泡。处理方法：先将起鼓部分全部割去，露出基层，高分子自粘胶膜防水卷材生产，排出潮气，待基层干燥后，再依照防水层的施工方法修补。

自粘防水卷材破损：

防水层施工后、固化前，未注意保护，被其他工序施工碰坏、划伤。对于破损严重者，应将破损部分割去(稍大一些)，高分子自粘胶膜防水卷材厂家，露出基层并清理干净，再按照施工要求、顺序，分层补做防水层。

高分子自粘胶膜防水卷材施工工艺：

1、清理基面：

清除混凝土基面的灰尘、杂物。

2、大面防水卷材施工：

按基面形状制定卷材的铺贴顺序，将卷材平铺或固定在基面上。卷材长边搭接不小于70mm，短边搭接不小于80mm。铺至桩头节点部位时，卷材只需铺至桩头根阴角即可，无须上翻至桩头侧面。

### 3、桩根周围实铺或固定卷材：

在大面积空铺卷材时，桩根周围要求机械固定MAC卷材。该实铺部位卷材只需铺贴至桩根圆弧外围阴角部位即可，然后在柱根桩基部位涂刷两道渗透结晶防水涂料。

### 自粘胶膜防水卷材施工方案

1、先将自粘胶膜防水卷材按弹线位置对准在围护结构墙的基层上，卷材光滑一面朝向围护结构，耐候颗粒层面向结构混凝土墙。

2、然后，高分子自粘胶膜防水卷材出售，采用机械固定法，把1.5mm自粘胶膜聚乙烯防水卷材固定于围护结构墙支撑面上，钉固位置应在距卷材预留自粘边外边缘5mm处。

### 自粘胶膜防水卷材施工方法

根据工程结构、工程类别、工程设计、使用标准等不同要求可选用湿铺或预铺(隧道挂铺)施工方法。

基层处理：清理基层表面，基层可以潮湿，但不能有明水。如基层干燥需洒水湿润。配制水泥素浆：在水泥(不低于32.5R级普硅盐水泥)当中直接加水，威海高分子自粘胶膜防水卷材，水泥:水=1:0.3~0.4(重量比，根据实际情况合理调查)，用电动搅拌器搅拌1~2min，拌匀静置5~8min。

威海高分子自粘胶膜防水卷材-西酉防水材料有限公司由潍坊西酉防水材料有限公司提供。潍坊西酉防水材料有限公司(www.sgshengtian.com)是山东潍坊,防水、防潮材料的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在西酉防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创西酉防水更加美好的未来。