

河南全铝门 合肥银科铝木型材 全铝门厂家

产品名称	河南全铝门 合肥银科铝木型材 全铝门厂家
公司名称	合肥银科铝木型材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县岗集镇神龙路1号
联系电话	15155107477

产品详情

全铝门安装前量门的方法

量门就是对所需安装门的门洞进行宽度、高度、厚度及特殊情况的实地测量，以确认实际所需门的尺寸即称之为量门（高度注意贴地板加减尺寸、宽度注意批灰）。

量门的方法：即先用我国标准5米卷尺测量宽（上、中、下三个点），再测量高（左、中、右三个点）、然后取以上宽、高的值作为目标尺寸。后测量墙厚、分别测量左右墙面及顶墙面的厚度，取其中值为目标尺寸。

正确测量全铝门门洞大小的方法

卧室门洞测量：在测量门洞的时候，首先需要测量门洞的高度，高度是由地面到门洞顶端的高度，两侧都需要测量。量门洞的宽度，要分为上中下三个点测量，全铝门制作，内外洞口都要测量，看数据是否一致；测量墙厚度的时候，也需要分上中下三个点，室内全铝门，同样两侧都要测量。后将测量结果记在墙面之上。厨房、卫生间门洞测量：与卧室门的测量方法基本相同，但是要注意的是，在测量毛坯房的时候，要考虑到瓷砖的厚度，全铝门厂家，所以需要在测量得出的数据基础之上再加上2公分。

铝门安装的注意事项

1.铝门窗加工制作精度达不到质量要求，配合间隙过大，需粘接后组装的部位没有涂密封材料而直接组装，河南全铝门，造成雨水容易通过各种装配间隙渗入门窗及主体结构之内。

2.铝门窗在现场安装时，装配尺寸控制不好，致使相互有搭接密封的位置相互错位或搭接尺寸不足，或因压力足而有间隙，用于固定门窗框的紧固螺丝没有闭胶封堵，用密封胶密封时未清洁密封部位的表面等。漏水。

河南全铝门-合肥银科铝木型材-全铝门厂家由合肥银科铝木型材有限公司提供。合肥银科铝木型材有限公司（www.hfykxc.com）在木门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥银科一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。