

聚氨酯防水涂料公司 聚氨酯防水涂料 苏州壹扬

产品名称	聚氨酯防水涂料公司 聚氨酯防水涂料 苏州壹扬
公司名称	苏州壹扬地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区阊胥路444号金阊大厦405号
联系电话	13451567883

产品详情

自粘防水卷材干铺卷材与湿铺卷材一样吗

二者的区别是：

干铺法施工工艺较为简单，施工速度快，外墙防水，要求施工基面干燥，但是卷材与基层粘接强度较后者小。

湿铺法施工技术含量较高，要特别注意基层的处理（a、基面要充分润湿，尤其是炎热干燥的夏季，没有明水就可以施工，但不能干燥，基面干燥容易使水泥砂浆或素浆过快硬化，导致卷材与基面粘接不牢、水泥砂浆或素浆粘接层粉化等问题b、卷材铺贴在基层以后，要从卷材纵向中间方向向两边使用工具赶出多余的粘接料和空气，否则很容易形成空鼓，造成窜水渗漏问题）；但粘接强度大于干铺法。

成品保护及注意事项：

- （1）施工现场严禁穿硬底、高跟或钉子鞋上岗，以免破坏已施工完的防水层。
- （2）如发现卷材表面已经被破坏，要及时进行修补
- （3）施工完的防水层要及时采取保护措施，严禁在防水层上堆放物品或作为施工运输车道。
- （4）随时观察撕开的隔离纸的完整性，发现撕裂、断裂应立即停止贴铺，将撕裂的隔离纸残余清理干净后，再继续贴铺。
- （5）立墙贴铺可依照上述方法自上而下一次贴铺完成。
- （6）卷材搭接。大面积的卷材排气、压实后，聚氨酯防水涂料，再用小压辊对搭接部位进行碾压，从搭

接内边缘向外进行滚压，压出空气，贴铺牢固。搭接时应对准搭接控制线进行，聚氨酯防水涂料价钱，通常要求搭接宽度为100mm。

(7) 卷材搭接密封薄弱的部位。如卷材长短边搭接、卷材收头、管道包裹及异型部位等，应采用密封膏密封。

操作要点：

1卷材总体铺贴顺序为:先高跨，后低跨;同等高度，先远后近;同一立面，从高向低处开始铺贴。

2打底涂;基层清理干净验收合格后，将专用基层处理剂均匀涂刷在基层表面，涂刷时按一个方向进行，厚薄均匀，不漏底、不堆积，晾放至指触不粘。

3弹线、试铺；在底涂上按实际搭接面积出粘贴控制线，严格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材，聚氨酯防水涂料公司，以确保卷材搭接宽度在6~7cm（卷材上有标志）。根据现场特点，确定弹线密度，以确保卷材粘贴顺直，不会因累积误差而出现粘贴歪斜的现象。卷材应先试铺就位，按需要形状正确剪裁后，方可开始实际粘铺。

聚氨酯防水涂料公司-聚氨酯防水涂料- 苏州壹扬(查看)由苏州壹扬地坪材料有限公司提供。苏州壹扬地坪材料有限公司（www.szyzzzs.tz1288.com）位于苏州市姑苏区阊胥路444号金阊大厦405号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前苏州壹扬地坪在装潢设计中享有良好的声誉。苏州壹扬地坪取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。苏州壹扬地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.hydisg.com）还是从事环氧地坪，环氧地坪漆，环氧地坪涂料的厂家，欢迎来电咨询。