

# 洁净厂房设计规范 洁净厂房 上海锡林

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 洁净厂房设计规范 洁净厂房 上海锡林      |
| 公司名称 | 锡林净化科技（上海）有限公司          |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 上海奉贤区肖塘路255弄10号2层       |
| 联系电话 | 13222999953 13222999953 |

## 产品详情

背光屏类无尘车间安装主要是这类产品的冲压车间、组装等净化无尘车间，其洁净度一般为万级或十万级净化无尘车间。LED无尘车间安装室内空气参数要求：1、温湿度要求：温度一般为24+2C相对湿度为55+5%。2、新风量：由于这类净化无尘车间内人员比较多，可以根据以下数值应取下列的至大值：非单向流净化无尘室车间总送风量的10-30%；补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量；保证室内每人每小时的新鲜空气量240m<sup>3</sup>/h。

锡林净化坚持品质、效率与诚信，为客户提供专业的实验室服务，对实验室进行工程设计/施工，电子洁净厂房，包括医疗工程/手术室/ICU工程/GMP制药/生物制药/实验室净化工程/化妆品/食品/医疗器械净化工程/电子无尘室工程等。

GMP洁净厂房设计装修的要求的洁净厂房(CleanRoom)，洁净厂房设计规范，亦称为洁净室或清净室。净化车间装修是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计之房间。无尘车间装修是污染控制的基础。控制空气悬浮微粒浓度，从而达到适当的微粒洁净度级别。

医类卫生：洁净技术也称为洁净室技术。除满足空调房间的温湿度常规要求外，通过工程技术方面的各种设施和严格管理，洁净厂房要求，使室内微粒子含量、气流、压力等也控制在一定的范围内，洁净厂房，这种房间就称为洁净室。和一个洁净室就是在医馆中建造和使用的。随着医类卫生事业与高科技的发展，洁净技术在医类环境中的应用更加广泛，对本身的技术要求也更加高了。应用于医类的洁净室主

要分为三大类：洁净手林室、洁净护理病房及洁净实验室。

洁净厂房设计规范-洁净厂房-上海锡林由锡林净化科技（上海）有限公司提供。锡林净化科技（上海）有限公司（[xlin-clean.com](http://xlin-clean.com)）位于上海奉贤区肖塘路255弄10号2层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前锡林净化在工程施工中享有良好的声誉。锡林净化取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。锡林净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。