

建筑玻璃贴隔热膜 首诺玻璃贴膜太阳膜 丽水隔热膜

产品名称	建筑玻璃贴隔热膜 首诺玻璃贴膜太阳膜 丽水隔热膜
公司名称	杭州首诺玻璃贴膜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区南秀路2658号
联系电话	18668195164

产品详情

常用的建筑隔热膜有哪几款？

磨砂膜（建筑隔热膜）：

功效：隔热率28%，透光67%，防紫外线率99%；

适用范围：主要用于客厅与厨房的玻璃隔断，洗手间与厨房门窗的玻璃隔断，室内办公区与会客室隔断，各办公区间的玻璃隔断，亦可根据需要雕刻各种图案和文字效果。

隔热磨砂膜（建筑隔热膜）：

功效：隔热率82%，透光18%，防紫外线率99%；

适用范围：主要用于强，高隔热，高透光区平面玻璃，如银行财务室，贵宾室，居家、办公室、洗手间等西晒落地门、窗。

窗贴膜施工操作流程

第四步:整平膜面

检查质量二次整平膜面，检查是否有窗贴膜缺陷，认真处理好残留的气泡和水渍，以及松散的视觉部位.可用包有软布的圆角刮板或硬刮板将气泡轻轻赶出来，给予玻璃和膜片更强的粘结力.使用工具:硬刮板、喷壶等.

第五步:后清洁及移交

如果是没交付使用的房子和楼盘要把保护膜小心贴上，以便在膜固化之前很好地起到保护作用，然后

用小滑板将角边仔细进行技术处理检查无施工缺陷后，清洁施工场地，向客户交付验收，同时要解释质保程序和基本保养及维护细则(详细保养说明附后) 具:硬刮板、小硬刮板、小刀等.

特别提示:

- 1、玻璃贴膜.有一“纹理”或方向性，丽水隔热膜，如果需要接缝拼贴，要顺着膜的同一方向接缝.否则会出现色差;
- 2、残留的小水泡会在一段时间内随着水气的蒸发而消失，大的气泡要用破或用力切割放出气体后再刮平.

裁膜注意事项：

- 1、裁膜时可在不带毛的地毯或安装有厚实玻璃的裁膜台上进行;
- 2、认真核对所选系列，将膜平整打开，切忌折叠，检查膜面，然后按照施工测量图裁剪操作；施工时视线和直尺垂直，裁刀力求一刀裁断，切忌毛边
- 3、裁剪完毕，将膜用稍长的硬纸筒卷起，建筑玻璃贴隔热膜，标明实际面积、施工面积，与施工图吻合，用胶纸沿边贴好，同一房间或居家可放置一起一并放入包装盒内。

窗户贴隔热膜的注意事项

一、注意做好准备工作

因为给窗户贴隔热膜需要用到一些必要的工具，并且首要工作就是要把这些工具并检查一遍没有问题的情况下才能使用。然后用尺子把窗户具体的尺寸量好记录下来，因为在贴隔热膜需要根据尺寸来进行切

割成和窗户大小一致的版块，窗户隔热膜，这些准备工作看起来比较微不足道，但是对后面的操作可以起到事半功倍的效果，所以不能忽视。

二、注意裁膜的细节

等所有的尺寸都已经记录下来之后，就可以以此为依据来裁剪隔热膜，并且建议先在地板上铺一层软的布以免裁剪的时候伤到地板。并且隔热膜专业贴膜厂家提醒为了能够裁剪的比较准确，所以注意要从中心线进行裁剪保证足够的准确性，这样可以方便贴上去以及获得比较好的效果。

三、注意给玻璃做清洁工作，并去除贴膜的气泡

在正式贴隔热膜之前，玻璃需要保持足够的干净，如果有任何的尘埃或者纤维粘在玻璃上都会影响到后面的效果，看上去会有气泡之类的问题，所以清洁玻璃非常重要。再贴隔热膜的时候，可以先喷一些润滑液，降低胶层的粘性，隔热膜报价，然后再慢慢的贴上去，同时用去除其中的气泡，但力度要掌握好，以免把膜刮花。

建筑玻璃贴隔热膜-首诺玻璃贴膜太阳膜-丽水隔热膜由杭州首诺玻璃贴膜有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州首诺玻璃贴膜有限公司（www.shounuo.net/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!