

# 菱镁颗粒板防火 美德建材 温州菱镁颗粒板

产品名称	菱镁颗粒板防火 美德建材 温州菱镁颗粒板
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

## 产品详情

玻镁防火隔墙工艺流程?

??防火隔墙放线- 安装门洞口框- 装置沿顶龙骨和沿地long骨 竖向龙骨分档- 装置竖向龙骨- 装置横向龙骨卡档- 装置石膏罩面板- 施工接缝做法- 面层施工?

2.放线：依据描绘施工图，在已做好的地上或地枕带上，外墙菱镁颗粒板，放出隔墙方位线、门窗洞口边框线，并放好顶龙骨方位边线。?

3.装置门洞口框：放线后按描绘，先将隔墙的门洞口框装置结束。?

4.装置沿顶龙骨和沿地long骨：按已放好的隔墙方位线，按线装置顶龙骨和地long骨，用射ding固定于主体上，温州菱镁颗粒板，其射ding钉距为600mm。?

5.竖龙骨分档：依据隔墙放线门洞口方位，在装置顶地long骨后，按罩面板的标准2400mm或1220mm板宽，分档标准尺度为610mm，缺乏模数的分档应避开门洞框边榜首块罩面板方位，使破边防火板不在靠洞框处。?

6.装置龙骨：按分档方位装置竖龙骨，竖龙骨上下两头刺进沿顶龙骨及沿地long骨，调整笔直及定位后，用抽心铆钉固定；靠墙、柱边龙骨用射ding或木螺丝与墙、柱固定，钉距为1000mm。?

7.装置横向卡挡龙骨：依据描绘需求，隔墙高度大于3m时应加横向卡档龙骨，采向抽心铆钉或螺栓固定。

玻镁板工程安装?

