

# 无影灯 医院手术无影灯 辰晨器械

产品名称	无影灯 医院手术无影灯 辰晨器械
公司名称	山东辰晨医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市开发区
联系电话	15376577770

## 产品详情

### 整体反射无影灯的安装调节无影灯

1、机械安装检查：查看有无机械安装纰漏，有无少装螺钉或者螺钉不紧，卡簧有无卡好，各项装饰盖板是否已经盖好。无影灯

2、电路检查：首先检查系统是否有短路或者断路。若一切正常，可进行通电测试，此时应检查无影灯外部电源是否稳定。变压器输出电压是否过高或过低。无影灯

3、平衡臂调节：查看平衡臂与灯头是否匹配，是否还需要调节平衡臂的受力，是否需要调节平衡臂的角度加需要可通过灯臂的调节方法进行调节。通常调节灯臂的螺钉在灯臂的两头，但不同厂家稍有不同，无影灯，可仔细观察。无影灯

4、关节灵活度调节：主要是调节关节的阻尼螺钉，标准规定阻尼调节的松紧程度是在任何位置推动或者旋转关节的力接近于20N或者5Nm。无影灯

5、关节限位开关的调节和松启：为了便于反射无影灯的安装和运输，医院手术无影灯，大多数整体反射无影灯产品在其关键部分如关节等都设置锁死开关或者限位开关，现在均可打开。无影灯

6、检查照射距离及深度：大多数整体反射无影灯的照射距离在70-140cm或者60—130cm，即无影灯在这段距离内效果较好。无影灯

7、检查照度及色温：照度和色温其实是一个近似的观念。都是为描述吉林整体反射无影灯的照射强度。无影灯通常我们认为较理想的无影灯就是光线与太阳光近似，即在4400-4600K左右。无影灯

### led手术无影灯的保养知识无影灯

led手术无影灯的保养是保障设备良好工作性能的关键，所以在使用过程中应多加注意。下面的内容是对led手术无影灯保养四个步骤的具体分析，期待您的关注。1、每年定期检查手术无影灯各连接部位的连接状况，防止无影灯各部件松动而发生意外。

2、紧固控制盒输入输出处的电源线接头以及各连接处螺丝。

3、调整led手术无影灯的旋转限位，灯泡工作电压及各关节刹车。

4、检查悬挂管的垂直性和悬挂系统的平衡性。 5、每次手术完毕后必须切断电源。

6、手术无影灯的日常故障维修一定要由正规的维修人员进行。

## 无影灯

LED手术无影灯应具备的性能特点：

1、首先，重要的一点就是要具备充足的照度，手术无影灯的照度已可达150000LUX以上，这个照度接近于夏天的晴天情况下，阳光下的亮度，而实际使用的照度一般以40000~100000LUX优为适宜，太亮的话会影响视力。手术无影灯在提供充足照度的同时，还应该避免光束在手术器械上产生眩光。无影灯

2、其次，手术无影灯的无影度要高，无影度是手术无影灯的重要特征和性能指标。在手术的视野内形成的任何阴影都会妨碍医生的观察、判别和手术，好的手术无影灯除了能够提供充足的照度外，还应具有高的无影度，保证手术视野表面和深部组织有比较的光度。无影灯

3、再次，手术无影灯，手术无影灯产生的温度要很低，以防影响手术质量，手术无影灯供应，通常手术无影灯照度的提高，比较会引起手术无影灯的灯体和手术质量。无影灯

4、一般情况下，手术室的温度是要控制在10℃以内，达到这个效果的主要办法是使手术无影灯光源产生的可见光透过可滤去70%红外线的反射镜，则剩下的红外线会由玻璃罩隔离和滤除，经过上述的方法处理过的光束称为冷光。无影灯

5、手术无影灯的光质要好，所谓的光质好就是手术无影灯所提供的光束能够真实的反映出血液和组织的颜色及其变化，这种性能一般称之为显色性，显色性是以光源的分光分布所算得的显色指数值来表示，显色指数为100。无影灯

无影灯-医院手术无影灯-辰晨器械(推荐商家)由山东辰晨医疗器械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东辰晨医疗器械有限公司(www.sdccylqx.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!